

beko

Myčka na nádobí

Návod k použití



DIS...

CE

17 3861 1600-AA_BEKO_45E10_CZ/ 26-08-20.(16:42)

CZ

**Vážený zákazníku,
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.**

Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že budete se službami produktu, který je charakteristický vysokou kvalitou a špičkovými technologiemi, spokojeni. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod k použití i všechny ostatní doprovodné dokumenty.

Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Můžete tak chránit sebe i produkt před možnými riziky.

Návod k použití si uschovejte. Pokud předáte produkt někomu dalšímu, předejte mu zároveň i tento návod k použití.

V tomto návodu k použití a na obalu produktu se používají následující symboly:



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může mít za následek poškození výrobku nebo jeho okolí.



Důležitá informace nebo užitečné tipy týkající se použití.



Přečtěte si návod k použití.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

Zamýšlené použití	4
Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4
Elektrická bezpečnost	5
Bezpečnost při přepravě	5
Bezpečnost při instalaci	6
Bezpečnost při provozu	7
Bezpečnost při údržbě a čištění	7
Vnitřní osvětlení	8

2 POKYNY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8

Shoda se směrnici OEEZ a likvidace odpadního produktu	8
Informace o balení	9
Technické údaje	10

3 VAŠE MYČKA 11

Přehled	11
---------------	----

4 INSTALACE 12



Správné umístění instalace	12
Připojení zdroje vody	12
Připojení k odtoku	13
Nastavení nožek	13
Elektrické připojení	14
Aquasafe+	14

5 PŘÍPRAVA 15

Tipy pro úsporu energie	15
Systém pro změkčení vody	15
Nastavení systému pro změkčení vody	15
Přidávání soli	16
Mycí prostředek	16
Mycí tablety	18
Leštidlo	18
Nádobí nevhodné pro mytí v myčce	19
Umístění nádobí do myčky	19
Koš na příbory	21
Sklopné zuby dolního koše	22
Sklopné zuby dolního koše	22
Víceúčelová servisní přihrádka horního koše ..	23
Dráty na lahve dolního koše	23
Nastavení výšky horního koše	24
Sklápěcí dráty horního koše	25
Přihrádka horního koše	25
Horní koš na příbory	25

6 OBSLUHA PRODUKTU 26

Tlačítko Zap./Vyp	26
-------------------------	----

Tlačítko Výběr programu/Zrušit program	26
Tlačítko Funkce	26
Příprava spotřebiče	26
Výběr programu	26
Doplňkové funkce	26
Programování času mytí	29
i Časovou prodlevu nelze nastavit po spuštění programu	30
Spuštění programu	30
Zrušení programu	30
Ukazatel úrovně soli ()	30
Ukazatel opláchnutí ()	30
Nastavení množství leštidla	31
Konec programu	31
Varování - Odpojená voda	31
Varování - Přetečení	31
InnerClean	31

7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 32

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče	32
Čištění vnitřního prostoru spotřebiče	32
Čištění filtrů	32
Čištění filtru hadice	33
Čištění lopatek	34
Spodní lopatka	34
Horní lopatka	34

8 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ 35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!