



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí



SMI4HCS48E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	23
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	23
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	23
Bezpečná instalace	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	24
Nebezpečí pro děti.....	9	Speciální sůl	24
Zabránění věcným škodám	11	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	25
Bezpečná instalace	11	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	11	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	26
úspora	12	Leštidlo	26
Likvidace obalu	12	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	12	leštidla	26
Aquasenzor	12	Vypnutí lešticího zařízení	26
Instalace a připojení	13	Mycí prostředek	27
Rozsah dodávky.....	13	Vhodné mycí prostředky	27
Instalace a připojení spotřebiče	13	Nevhodné mycí prostředky	28
Přípojka pro odtok.....	13	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	13	prostředkům	28
Elektrické připojení.....	14	Naplnění mycího prostředku	29
Seznámení	15	Nádobí	29
Spotřebič	15	Poškození sklenic a nádobí	29
Ovládací prvky.....	16	Uložení nádobí	30
Programy	18	Vyklízení nádobí	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	19	Základní ovládání	31
Favourite ☆.....	19	Zapnutí spotřebiče	31
Přídavné funkce	20	Nastavení programu.....	31
Vybavení	20	Nastavení přídavné funkce.....	31
Horní koš na nádobí.....	20	Nastavení časové předvolby	32
Spodní koš na nádobí.....	21	Spuštění programu.....	32
Příborová zásuvka	21	Aktivace zablokování tlačítek	32
Etažér.....	22	Deaktivace blokování tlačítek.....	32
Sklopné trny	22	Zastavení programu	32
Výšky koše na nádobí.....	22	Přerušení programu	32
		Vypnutí spotřebiče.....	32

Základní nastavení	34	Technické údaje	57
Přehled základních nastavení.....	34	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	35	Source software	57
Home Connect	35		
Rychlé spuštění Home Connect.....	36		
Home Connect Nastavení	36		
Dálkový start 	36		
Vzdálená diagnostika	37		
Aktualizace softwaru	37		
Ochrana údajů.....	37		
Prohlášení o shodě	37		
Čištění a ošetřování	38		
Čištění mycí vany	38		
Čisticí prostředky.....	38		
Rady k čištění spotřebiče.....	38		
Čisticí program 	38		
System sítěk	39		
Čištění ostříkovačích ramen.....	40		
Odstranění poruch	42		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	42		
Výsledek mytí	44		
Problém Home Connect.....	50		
Pokyny v indikačním poli.....	51		
Poruchy funkce.....	51		
Mechanické poškození.....	52		
Zvuky	53		
Čištění čerpadla odpadní vody	54		
Přeprava, uskladnění a likvidace	54		
Demontáž spotřebiče	54		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	55		
Přeprava spotřebiče	55		
Likvidace starého spotřebiče	55		
Zákaznický servis	55		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	56		
Záruka AQUA-STOP	56		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!