

GRUNDIG

Grundig spol. s r.o. • Koperníkova 2 • 120 00 Praha 2

Grundig AG • Kurgartenstraße 37 • D-90762 Fürth • <http://www.grundig.de>

GRUNDIG Radiobudík
SONOCLOCK 690


ČESKY

Bezpečnostní upozornění, informace	3
Pohled na radiobudík	4
Napájení	6
Instalace	7
Režim rádio	9
Buzení	10
Časovač	11

Zjištění doby buzení

Můžete si ověřit nastavenou dobu buzení, aniž byste přerušili nastavené buzení.



- 1 Radiobudík vypněte stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.
- 2 Stiskněte tlačítko » **MODE** «.
 - Na displeji se zobrazí doba buzení a typ buzení.




Ukončení buzení pro dnešní den

- 1 Buzení ukončíte stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.
 - Funkce buzení je pro dnešní den vypnuta. Radiobudík zapne buzení až následující den ve stejnou dobu.

Vypnutí buzení

- 1 Radiobudík vypněte stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.
- 2 Tlačítko » **MODE** « tiskněte tak dlouho, dokud na displeji nesvíí ani indikátor »  «, ani indikátor »  «.
 - Buzení je nyní vypnuto. Nastavení doby buzení zůstává zachováno.




Poznámka:


Buzení zapnete stiskem tlačítka » **MODE** «.


REŽIM ČASOVAČE


Dodatečné buzení

Váš radiobudík můžete naprogramovat tak, aby Vás upozornil bzučením, že uplynula Vámi nastavená doba. Toto nastavení je aktivováno bez ohledu na to, zda je radiobudík zapnut nebo vypnut.



- 1 Stiskněte tlačítko » **TIMER** « a držte je stisknuté.
 - Na displeji je zobrazeno »  « (minimální doba, kterou lze zadat).



- 2 Zadejte pomocí tlačítek » **UP** « nebo » **DOWN** « dobu, po jejímž uplynutí má radiobudík spustit bzučák (v krocích po 1 minutě v rozsahu 00 až 300 minut).
 - Indikátor »  « na displeji bliká.
 - Po uplynutí nastavené doby zazní bzučák.

Poznámka:

Tuto funkci můžete zrušit, stisknete-li tlačítko » **TIMER** « a budete je držet stisknuté po dobu 3 sekund.

- 3 Bzučák vypnete stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.



REŽIM BUZENÍ

Nastavení doby buzení a volbu typu buzení

Můžete zadat dobu buzení a zvolit si jeden ze dvou typů buzení.

Nastavení doby buzení



- 1 Radiobudík vypněte stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.
- Na displeji je zobrazen aktuální čas.

- 2 Chcete-li nastavit dobu buzení, stiskněte tlačítko » **MODE** « a držte je stisknuté.
- Na displeji je zobrazena aktuálně nastavená doba buzení a typ buzení (»  « nebo »  «).

- 3 Požadovanou dobu buzení nastavíte stiskem tlačítek » **UP** « nebo » **DOWN** «.
- 4 Uvolněte stisk tlačítka » **MODE** «.



Buzení rádiem

Váš radiobudík je vybaven dynamickým signálem, což znamená, že během buzení se úroveň hlasitosti postupně zvyšuje.

- 1 Radiobudík zapněte stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.
- 2 Zvolte požadovanou předvolbu stiskem tlačítka » **1 ... 10** «.
- 3 Radiobudík vypněte stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.
- 4 Typ buzení zvolíte stiskem tlačítka » **MODE** «. Tiskněte toto tlačítko tolikrát, dokud na displeji nezačne svítit indikátor »  « (= buzení rádiem).
- V době buzení se radiobudík zapne a po uplynutí 60 minut se opět vypne.
- Během doby buzení indikátor »  « na displeji bliká.

Buzení bzučákem

Váš radiobudík je vybaven dynamickým signálem, což znamená, že během buzení se úroveň hlasitosti postupně zvyšuje.

- 1 Radiobudík zapněte stiskem tlačítka » **ON/OFF** «.
- 2 Typ buzení zvolíte stiskem tlačítka » **MODE** «. Tiskněte toto tlačítko tolikrát, dokud na displeji nezačne svítit indikátor »  « (= buzení bzučákem).
- V době buzení se radiobudík zapne, hlasitost bzučáku se bude nepřetržitě zvyšovat. Po uplynutí 60 minut se opět vypne.
- Během doby buzení indikátor »  « na displeji bliká.

Česky

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ, INFORMACE

Bezpečnostní upozornění

Aby Vám Váš radiobudík poskytoval radost a zábavu po dlouhou dobu, vezměte prosím na vědomí následující upozornění:

Tento radiobudík je určen pro přehrávání zvukových signálů. Používat tento radiobudík za jakýmkoliv jiným účelem je vyloučeno.

Chraňte radiobudík před účinky vlhkosti.

Při umísťování radiobudíku mějte prosím na paměti, že povrch nábytku je nalakován nebo napuštěn různými chemickými látkami obsahujícími různé přísady. Tyto chemické přísady se dostávají do styku s materiálem, z něhož jsou vyrobeny nožky radiobudíku. Na povrchu nábytku poté vznikají skvrny, které nelze vůbec nebo pouze velice obtížně odstranit.

K čištění radiobudíku nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které by mohly povrch radiobudíku poškodit. Povrch radiobudíku čistěte čistou ve vodě navlhčenou jehlicí.

Neotevírejte kryt přístroje. Za škody způsobené neodborným zásahem nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Typový štítek je umístěn na zadním panelu přístroje.

Informace

Tento přístroj odpovídá směrnicím ES o odrušení. Tento přístroj splňuje direktivy ES 89/336/EEC, 73/23/EEC a 93/68 EEC. Tento výrobek byl přihlášen u Úřadu pro registraci výrobků v oblasti telekomunikací (BZT). Tomuto úřadu bylo také uděleno oprávnění k přezkoumávání, zda jsou dodržována ustanovení příslušných směrnic EU.

Tento přístroj odpovídá bezpečnostním normám VDE 0860 a dalším mezinárodním bezpečnostním předpisům dle IEC 65.

Technické údaje

Napájení	: 230 V, 50/60 Hz
Výstupní výkon	: DIN 45324, 10% zkraslení 800 mW
Kmitočtový rozsah	: FM 87,5 ... 108,0 MHz
Rozměry a hmotnost	: š x v x h 276 mm x 60 mm x 150 mm
Hmotnost	: 1,1 kg

Životní prostředí

Množství balícího materiálu použitého pro zabalení tohoto přístroje bylo sníženo na minimum.

Lze jej rozdělit do dvou základních materiálů: lepenka (karton) a polyethylen (sáčky).

Při likvidaci balícího materiálu prosím dodržujte místní předpisy.

Technické a optické změny vyhrazeny!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!