

Rohinson®

Návod k použití

ROBOTICKÝ VYSAVAČ

RM-02 Mamba Robot+ Wi-Fi



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru nebo vnějšího časového spínače.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče světe autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.

- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla nebo otevřeného ohně.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nestoupejte ani nesedejte na spotřebič. Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Před zapnutím spotřebiče odstraňte z podlahy všechny křehké a choulostivé předměty, jako např. vázy, lampy, kabely nebo závěsy.
- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je správně sestaven.
- Před prvním použitím nebo v případě, že nebyl spotřebič delší dobu používán, nejprve plně nabijte akumulátor.
- Nepoužívejte spotřebič tam, kde by mohl přijít do kontaktu s horkými nebo doutnajícími předměty, nebezpečnými látkami nebo ostrými předměty.
- Nepoužívejte spotřebič k vysávání stavebního odpadu a prachu.
- Nepoužívejte vysavač k vysávání vody a jiných tekutin.
- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaných filtrů. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozenými filtry.
- Nevystavujte spotřebič extrémním teplotám nebo dlouhodobému přímému slunečnímu záření.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí (např. v koupelně).
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič do vody nebo jiných kapalin.
- Po nabití spotřebič vždy vyčistěte.
- Pokud se během nabíjení spotřebič nadměrně přehřívá, ihned jej odpojte a kontaktujte autorizovaný servis.
- Pokud je nádoba na prach plná, před dalším použitím ji vždy vyprázdněte.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, přepněte přepínač na boku spotřebiče do pozice vypnuto, vyjměte akumulátor a uskladněte jej na suchém a chladném místě.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím a s originální nabíjecí základnou, adaptérem a akumulátorem.
- Akumulátor nevystavujte vysokým teplotám. Nevhazujte jej do ohně ani jej jinak nepoškozujte.
- Akumulátor nikdy nerozebírejte.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!