



CZ Návod k použití | **Kávovar**

KKA894500M

KKB894500B

KKA894500T

Vítejte v AEG! Děkujeme, že jste si vybrali náš spotřebič.



Rady k použití, řešení problémů, informace o servisu a opravách naleznete na:
aeg.com/support

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	2
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	4
3. POPIS VÝROBKU	6
4. OVLÁDACÍ PANEL	7
5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	7
6. KAŽDODENNÍ POUŽITÍ	8
7. PÉČE A ČIŠTĚNÍ	11
8. ODVÁPŇENÍ	12
9. NASTAVENÍ TVRDOSTI VODY	12
10. ZMĚKČOVACÍ FILTR	12
11. TECHNICKÉ ÚDAJE	13
12. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	13
13. PRŮVODCE ŘEŠENÍM PROBLÉMŮ	14

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Před instalací a použitím spotřebiče si pečlivě přečtete přiložené pokyny. Výrobce nenese zodpovědnost jestliže nesprávná instalace a použití způsobí zranění a škody. Vždy uschovejte pokyny přiložené ke spotřebiči pro budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osobami bez zkušeností a znalostí přístroje. Výjimku lze učinit pouze v případě, že tyto osoby byly k užívání spotřebiče zaučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost a jsou pod jejím dohledem.
- Děti musí být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pouze pro evropské trhy:
- Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let, a to pod dohledem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným

používáním spotřebiče a chápou nebezpečí, která jsou s ním spojena. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimku lze učinit, jestliže jsou starší 8 let a jsou pod dohledem. Uchovejte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí ve věku do 8 let.

- Děti si nesmějí hrát se spotřebičem.

1.2 Obecná bezpečnost

- Určené použití: tento spotřebič je navržen a vyroben pro přípravu nápojů na bázi kávy a mléka a horké vody. Jakékoliv jiné použití je pokládáno za nepřipustné a tedy nebezpečné. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené nevhodným použitím spotřebiče.
- Povrch topného tělesa zůstane horký i po použití a v závislosti na použití může vnější část spotřebiče uchovat teplo i několik minut.
- Všechny komponenty důkladně očistěte, zejména se věnujte částem, které přišly do kontaktu s kávou a mlékem.
- Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti, které nejsou pod dohledem.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- UPOZORNĚNÍ: Aby se předešlo poškození spotřebiče, při čištění nepoužívejte alkalické čisticí prostředky. Použijte měkký hadřík a jemný čisticí prostředek.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití. Není určen pro použití: v prostředí používaném jako kuchyně v obchodech, v kancelářích a v jiných pracovních prostorech, na ekofarmách, hosty v hotelech, v motelech a v jiných ubytovacích zařízeních.
- V případě poškození zástrčky nebo napájecího kabelu je nechte vyměnit výhradně zákaznickým servisem; předejte tak možným rizikům.
- Spotřebiče s odnímatelným kabelem: vyvarujte se rozstříknutí vody na konektor napájecího kabelu nebo port v zadní části spotřebiče.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!