

XP
pen

Uživatelská příručka

Grafický tablet Artist 16 (2. generace)

Obsah

1. Popis
 - 1.1 Popis produktu
 - 1.2 Příslušenství
 - 1.3 Připojení
 - 1.4 Stažení a instalace ovladače
 - 1.5 Podporované systémy

2. Začínáme s grafickým tabletem
 - 2.1 Instalace ovladače
 - 2.2 Úvod do ovladače
 - 2.3 Pracovní plocha
 - 2.4 Aplikace
 - 2.5 Nastavení pera
 - 2.6 Expresní tlačítka
 - 2.7 Dotyková plocha / Kruhový ovladač
 - 2.8 Nastavení

1. Popis

1.1 Popis produktu



- 1 – Otvor na poutko
- 2 – Expresní tlačítka
- 3 – Displej / Pracovní plocha
- 4 – Tlačítko Napájení
- 5 – Světelná kontrolka
 - a) Stisknutím tlačítka Napájení tablet zapnete a kontrolka modře svítí a dalším stisknutím tlačítka Napájení jej vypnete
 - b) V pohotovostním stavu svítí kontrolka oranžově
 - c) Dlouze stiskněte tlačítko Napájení na 3 sekundy a tablet přejde do režimu Pen Tablet. Kontrolka střídavě bliká modře a oranžově. Znovu stiskněte tlačítko Napájení pro návrat do normálního režimu
- 6 – Jas vyšší/nížší
- 7 – Konektor USB-C (plně vybavený)
- 8 – Konektor USB-C (3 v 1)

* **Obrázek je pouze ilustrativní, poloha a počet tlačítek se může lišit v závislosti na různých modelech nebo velikostech.**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!