

ThinkCentre neo 30a 22 Gen 3
ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3
ThinkCentre neo 30a 27 Gen 3
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (Srpen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovo	iv
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1
Přehled	1
Pohled zezadu	2
Vlastnosti a specifikace	4
Technické údaje USB	5
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	7
Nastavení stojanu počítače	7
Přístup k sítím	8
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	8
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	8
Připojení externího displeje	9
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	11
Aplikace Vantage	11
Nastavit schéma napájení	11
Přenos dat	11
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	12
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	12
Zakoupení příslušenství	13
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	15
Zabezpečené přihlášení k počítači	15
Hesla pro systém UEFI BIOS	15
Autentizace obličejem (u vybraných modelů)	15
Použití softwarových řešení zabezpečení	16
Brány Windows Firewall	16
Antivirové programy	16
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	16
Intel BIOS guard	16
Kapitola 5. UEFI BIOS.	17
Co je UEFI BIOS.	17
Vyvolat nabídku BIOS	17
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	17
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	17
Nastavení systémového data a času	18
Změna pořadí priority spouštění počítače.	18
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	19
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	19
Změna výkonového režimu funkce ITS	20
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	20
Aktualizace systému UEFI BIOS.	21
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS.	21
Vymazání paměti CMOS	21
Kapitola 6. Diagnostika	23
Diagnostické nástroje Lenovo	23
Aplikace Vantage	23
Kapitola 7. Výměna CRU	25
Seznam CRU	25
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	25
Napájecí kabel a napájecí adaptér	25
Inteligentní kabelová přichytka (u vybraných modelů)	26
Kryt pantu	27
Stojan počítače	28
Kapitola 8. Nápověda a podpora	29
Zdroje ke svépomoci	29
Zavolejte Lenovo	31
Než budete kontaktovat Lenovo	31
Středisko podpory Lenovo	31
Zakoupit další služby	32
Dodatek A. Informace o souladu s předpisy	33
Dodatek B. Upozornění a ochranné známky	35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!