

neo 70t Gen 3
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovo iv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	5
Technické údaje USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 9

Přístup k sítím	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	9
Připojení externího displeje	9
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky	9

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 11

Aplikace Vantage	11
Nastavit schéma napájení	11
Přenos dat	11
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	12
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	12
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	13
Zakoupení příslušenství	13

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 15

Zamknout počítač.	15
Zabezpečené přihlášení k počítači	15
Hesla pro systém UEFI BIOS	16
Přihlášení pomocí otisku prstu (u vybraných modelů)	16
Použití softwarových řešení zabezpečení	17
Brány Windows Firewall	17
Antivirové programy	18
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	18
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	18
Vymazání všech dat na úložné jednotce	18
Spínač přítomnosti krytu	19
Intel BIOS guard	19
Smart USB Protection	19

Kapitola 5. UEFI BIOS. 21

Co je UEFI BIOS	21
Vyvolat nabídku BIOS	21
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	21
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	21
Nastavení systémového data a času	22
Změna pořadí priority spouštění počítače	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	23
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	24
Změna výkonového režimu funkce ITS	24
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	25
Aktualizace systému UEFI BIOS.	25
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	26
Vymazání paměti CMOS	26

Kapitola 6. Diagnostika 27

Diagnostické nástroje Lenovo	27
Aplikace Vantage	27

Kapitola 7. Výměna CRU 29

Seznam CRU	29
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	30
Kryt počítače	30
Optická jednotka	31
Přední kryt.	32
Schránka optické jednotky	33
3,5palcové jednotky pevného disku	34
Schránka na 3,5palcovou primární jednotku pevného disku	36
Jednotka SSD M.2 a chladič	37
Rámeček jednotky SSD M.2	39
Kabel konektoru PCI-Express	40
Karta PCI-Express.	40
Ventilátor grafické karty	41
Grafická karta a držák	42
Paměťový modul	44
Knoflíková baterie	46
Sestava napájecího zdroje	46

Kapitola 8. Návod a podpora 49

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!