

EOC9P31WX
KOCAP31WX



CS Parní trouba

Návod k použití



Electrolux

MYSLÍME NA VÁS

Děkujeme vám, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Produkt, který jste si zvolili, čerpá z desetiletí profesionálních zkušeností a inovací. Při navrhování tohoto důmyslného a stylového spotřebiče jsme mysleli na vaše potřeby. Můžete se proto spolehnout, že při každém použití dosáhnete skvělých výsledků.

Vítá vás Electrolux.

Navštivte naše webové stránky:



Rady k používání, brožury, poradce při potížích a informace o servisu a opravách získáte na:

www.electrolux.com/support



Zaregistrujte svůj spotřebič a získajte lepší servis:

www.registerelectrolux.com



Nákup příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:


www.electrolux.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

V případě kontaktování našeho autorizovaného servisního střediska mějte u sebe následující údaje: Model, výrobní číslo, sériové číslo.

Tyto informace naleznete na typovém štítku.

 Varování / Důležité bezpečnostní informace

 Všeobecné informace a rady

 Informace o ochraně životního prostředí

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE.....	3	4. JAK ZAPNOUT A VYPNOUT SPOTŘEBIČ.....	11
1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob.....	3	4.1 Ovládací panel.....	11
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace.....	4	4.2 Displej.....	12
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5	5. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.....	13
2.1 Instalace.....	5	5.1 První čištění	13
2.2 Připojení k elektrické síti.....	6	5.2 První připojení.....	14
2.3 Použití.....	7	5.3 Bezdrátové připojení	14
2.4 Čištění a údržba.....	8	5.4 Softwarové licence.....	14
2.5 Pyrolytické čištění.....	8	5.5 První předežhátí.....	15
2.6 Vaření v páře.....	9	5.6 Jak nastavit: Tvrdost vody.....	15
2.7 Vnitřní osvětlení.....	9	6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ.....	16
2.8 Servis.....	9	6.1 Jak nastavit: Pečicí funkce.....	16
2.9 Likvidace.....	9	6.2 Jak nastavit: Parní pečicí funkce... ..	17
3. POPIS SPOTŘEBIČE.....	10	6.3 Jak nastavit: Podporované Vaření.....	18
3.1 Celkový pohled.....	10	6.4 Pečicí funkce.....	18
3.2 Příslušenství.....	10	6.5 Poznámky: Vlhký horkovzduch.....	21

7. FUNKCE HODIN.....	21	11.8 Připomínka sušení.....	36
7.1 Popis funkcí hodin.....	21	11.9 Jak použít: Sušení.....	36
7.2 Jak nastavit: Funkce hodin.....	22	11.10 Pokyny k použití: Vyprázdnění zásobníku.....	37
8. POUŽITÍ: PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	24	11.11 Jak odstranit a nainstalovat: Dvířka.....	37
8.1 Vkládání příslušenství.....	24	11.12 Jak vyměnit: Osvětlení.....	38
8.2 Pečící sonda.....	25	12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	39
9. DOPLŇKOVÉ FUNKCE.....	27	12.1 Co dělat, když.....	40
9.1 Jak uložit: Oblíbené.....	27	12.2 Jak spravovat: Chybové kódy.....	41
9.2 Automatické vypnutí.....	28	12.3 Servisní údaje.....	42
9.3 Chladicí ventilátor.....	28	13. ENERGETICKÁ ÚČINNOST.....	42
10. TIPY A RADY.....	28	13.1 Informace o výrobku a list s údaji o výrobku*.....	42
10.1 Doporučení k pečení.....	28	13.2 Úspora energie.....	43
10.2 Vlhký horkovzduch.....	29	14. STRUKTURA NABÍDKY.....	44
10.3 Vlhký horkovzduch – doporučená příslušenství.....	29	14.1 Nabídka.....	44
10.4 Tabulky vaření pro zkušební.....	30	14.2 Dílčí nabídka pro: Čištění.....	44
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	32	14.3 Dílčí nabídka pro: Funkce.....	45
11.1 Poznámky k čištění.....	32	14.4 Dílčí nabídka pro: Připojení.....	45
11.2 Jak vyjmout: Roštové drážky.....	33	14.5 Dílčí nabídka pro: Nastavení.....	46
11.3 Pokyny k použití: Pyrolytická čisticí.....	33	14.6 Podnabídka pro: Obsluha.....	46
11.4 Připomínka čištění.....	34	15. JE TO SNADNÉ!.....	47
11.5 Pokyny k použití: Odstraňování vod. kamene.....	35	16. VYUŽIJTE ZKRATKU!.....	48
11.6 Připomínka odstranění vodního kamene.....	35	17. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	49
11.7 Pokyny k použití: Proplachování.....	36		

Změny vyhrazeny.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a zranitelných osob

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!