



www.bosch-home.com/cz



**Automatická pračka
WLT20460BY**



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Prosím věnujte pár minut k přečtení tohoto návodu a seznamte se s výhodami Vaší pračky.

Abychom splnili požadavky vysoké kvality značky Bosch, každý spotřebič, který opouští náš podnik, je pečlivě přezkoušen z hlediska funkčnosti a nezávadnosti.

Další informace k našim produktům, příslušenství, náhradním dílům a servisu naleznete na našich internetových stránkách nebo je obdržíte v našem zákaznickém servisu.

Pokud tento návod k použití a instalaci neodpovídá Vašemu typu spotřebiče, bude na rozdíly upozorněno v textu s následujícím označením.



Před prvním zapnutím pračky si nejdříve přečtěte tento návod k použití a instalaci!

Pravidla zobrazení

⚠ Varování!

Tato kombinace symbolu a signálního slova upozorňuje na možnou nebezpečnou situaci.

Pozor!

Toto slovo signalizuje potenciálně nebezpečnou situaci. Zanedbáním nebo ignorací tohoto upozornění může vést k věcným škodám a/nebo poškození životního prostředí.

Upozornění/Tip

Pokyny k optimálnímu využití spotřebiče/ jiné užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Jednotlivé kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty bodů jsou označeny malým čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití k určenému účelu.....	4		Obsluha spotřebiče.....	19
	Bezpečnostní pokyny.....	5		Příprava pračky.....	19
	Elektrická bezpečnost.....	5		Volba programu/zapnutí spotřebiče.....	20
	Nebezpečí úrazu.....	5		Změna předvolby.....	20
	Bezpečnost dětí.....	5		Změna přednastavení.....	20
	Ochrana životního prostředí.....	7		Vložení prádla do bubnu.....	20
	Balení/starý přístroj.....	7		Dávkování a plnění pracími a ošetřovacími prostředky.....	21
	Úsporná doporučení.....	7		Start programu.....	21
	Seznámení s přístrojem.....	8		Dětská pojistka.....	22
	Pračka.....	8		Namáčení.....	22
	Ovládací panel.....	9		Dodatečné přidání prádla.....	22
	Displej.....	9		Změna programu.....	23
	Přehled programů.....	11		Přerušení programu.....	23
	Údaje o spotřebě.....	13		Ukončení programu u konce máchání.....	23
	Prádlo.....	15		Konec programu.....	23
	Příprava prádla.....	15		Vyjmout prádla/vypnout přístroje.....	23
	Třídění prádla.....	15			
	Škrobení.....	16		Senzorika.....	24
	Barvení/bělení.....	16		Množstevní automatika.....	24
	Prací prostředek.....	16		Kontrolní systém nevyváženosti.....	24
	Správná volba pracího prostředku.....	16		VoltCheck.....	24
	Úspora energie a pracího prostředku.....	17		Nastavení signálu.....	24
	Předvolby programu.....	17		Čištění a údržba.....	25
	Teplofa.....	17		Plášť pračky/ovládací panel.....	25
	Počet odstředivých otáček.....	17		Prací buben.....	25
	Odložený start.....	18		Odstraňování vodního kamene.....	26
	Přednastavení			Příhrádka na prací prostředky a dávkovače.....	26
	programu.....	18		Ucpání čerpadla.....	26
	Speed Eco Perfect.....	19		Ucpání odtokové hadice u sifonu.....	27
	Lehké žehlení.....	19		Ucpání sítníka v přítoku vody.....	27
	Voda&máhání+.....	19		Co dělat v případě poruchy?.....	28
	Předpírka.....	19		Nouzové odblokování.....	28

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!