



Registrujte si svůj spotřebič Bosch na:
www.bosch-home.com/welcome



**Pračka
WAW32540EU**



BOSCH

cz Návod k použití a instalaci



4 242002 820231

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Použití k určenému účelu	4	 Doplnující nastavení programu	20
 Bezpečnostní pokyny	5	SpeedPerfect 	20
Elektrická bezpečnost	5	EcoPerfect 	21
Nebezpečí poranění	5	Předpírka	21
Bezpečnost dětí	6	Voda plus	21
 Ochrana životního prostředí	7	Ochrana proti zmačkáním	21
Obal / starý spotřebič	7	Skvrny	21
Pokyny pro úsporu	7	 Obsluha spotřebiče	21
 Nejdůležitější ve zkratce	8	Příprava pračky	21
 Seznámení se spotřebičem	9	Zapnutí spotřebiče / volba programu	21
Pračka	9	Vložení prádla do bubnu	22
Ovládací panel	10	Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků	22
Displej	11	Změna nastavení programu	23
 Prádlo	12	Volba doplňujících nastavení programu	24
Příprava prádla	12	Spuštění programu	24
Třídění prádla	12	Dětská pojistka	24
 Prací prostředky	13	Přidání prádla	24
Volba správného pracího prostředku	13	Změna programu	25
Úspora energie a pracích prostředků	13	Přerušení programu	25
 Přehled programů	14	Konec programu při stop po máchání	25
Programy u voliče programů	14	Konec programu	25
Škrobení	19	Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče	25
Barvení/odbarvování	19	 Nastavení spotřebiče	26
Namáčení	19	Aktivace režimu nastavení	26
 Přednastavené hodnoty programů	19	Změna hlasitosti signálů	26
Teplota	19	Aktivace/deaktivace automatického vypnutí spotřebiče	26
Rychlost odstředování	20	Zapnutí/vypnutí signálu upozorňujícího na údržbu bubnu	26
Doba skončení	20	Ukončení režimu nastavení	26
		 Senzory	27
		Množstevní automatika	27
		Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla	27
		Aquasenzor	27

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!