

# KUCHYŇSKÁ VÁHA

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



**SENCOR®**

SKS 5700

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balícího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

**OBSAH**

• DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	3
• POKYNY K POUŽÍVÁNÍ .....	3
• ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	5
• LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERÍ.....	5
• ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	5
• TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
• LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	6
• POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM.....	6

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- 1) Tento výrobek není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto výrobku osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- 2) Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s výrobkem nebudou hrát.
- 3) V žádném případě neopravujte výrobek sami a neprovádějte na něm žádné úpravy. Veškeré opravy a seřízení tohoto výrobku svěďte odborné firmě/servisu. Zásahem do výrobku během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.
- 4) Výrobek používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- 5) Výrobek nevystavujte extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření, nadměrné vlhkosti a neumísťujte jej do nadměrně prašného prostředí.
- 6) Výrobek neumísťujte do blízkosti topných těles, otevřeného ohně a jiných přístrojů nebo zařízení, která jsou zdroji tepla.
- 7) Výrobek je určen pro použití v domácnostech. Nepoužívejte jej v průmyslovém prostředí nebo venku!
- 8) Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- 9) Výrobek nepostříkujte vodou ani jinou tekutinou. Přístroj neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- 10) Pokud nebudete výrobek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. V opačném případě může dojít k jejich vytečení dovnitř výrobku a jeho nenávratnému poškození.
- 11) Ve výrobku nepoužívejte dobíjecí baterie.

## POKYNY K POUŽÍVÁNÍ

### První zapnutí

- 1) Sejměte kryt prostoru baterií umístěný na spodní straně váhy.
- 2) Do bateriového prostoru vložte dvě mikrotužkové baterie (AAA), a to na pomocnou pásku, za kterou budete moci baterie později snáze vyjmout. Dodržte správnou polaritu, jak je naznačeno ve spodní části bateriového prostoru.
- 3) Zavřete kryt.
- 4) Na zeď, případně na kuchyňskou linku, namontujte kovový držák, a to včíněly směrem ode zdi. Použijte příložené hmoždinky a šroubky. V případě instalace do sádkartonu atp. použijte speciální kotvicí materiál (není součástí dodávky).
- 5) Váhu zavěste na tento držák – přiložte ji k držáku a posuňte směrem dolů. Dojde k zaaretování do stabilní polohy.
- 6) Vážící plochu sklopte směrem dolů.
- 7) Váhu zapněte stiskem tlačítka „ON/OFF“. Na displeji se objeví nápis „HI“. Během 2 sekund bude váha připravena k použití, na displeji se objeví číselná hodnota hmotnosti. V případě potřeby ji můžete vynulovat tlačítkem „TARE“.

### Nastavení jednotek hmotnosti

Tato váha je vybavena přepínačem jednotek hmotnosti. V případě, že si přejete přepnout mezi jednotkami, proveďte tak opakovaným stisknutím tlačítka „UNIT“ (g --> lb.oz).



#### Upozornění:

Mezi jednotkami lze přepínat pouze tehdy, je-li váha v klidovém stavu.

### Funkce dovažování (TARE)

- 1) Na váhu položte nádobu, ve které chcete zvážít jednotlivé přísady a stiskněte tlačítko „TARE“ k vynulování displeje.
- 2) Do nádoby vložte přísadu, kterou chcete zvážít. Hmotnost přísady se zobrazí na displeji. Pokud chcete ve stejné nádobě zvážít více přísad, stiskněte opět tlačítko „TARE“ k vynulování displeje a můžete zvážít další přísadu. Takto můžete pokračovat, dokud nezávážíte všechny požadované přísady.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!