

Vážený zákazníku,

upřímně děkujeme za váš nákup. Věříme, že brzy získáte dostatečný důkaz o tom, že se na naše výrobky můžete spolehnout. Abychom vám používání našeho spotřebiče usnadnili, přikládáme tento komplexní návod k použití.

Tyto pokyny vám pomohou při seznamování s vaším novým přístrojem. Před prvním použitím spotřebiče si je pečlivě přečtěte.

V každém případě zkontrolujte, zda vám spotřebič byl dodán v nepoškozeném stavu. Pokud zjistíte jakékoliv poškození způsobené během přepravy, obraťte se na vašeho prodejce nebo na regionální sklad, ze kterého byl výrobek dodán. Telefonní číslo najdete na paragonu nebo na dodacím listu.

Přejeme vám s vaším novým přístrojem pro domácnost hodně radosti.



Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti, ve vnitřních prostorech, pro ohřívání nápojů a potravin pomocí elektromagnetické energie.

Návod k použití

Tento návod k použití je určený pro uživatele.

Popisuje spotřebič a jak ho používat. Vztahuje se na různé typy přístrojů, proto možná narazíte na některé popisy funkcí, které se vašeho přístroje netýkají.

Důležitá bezpečnostní upozornění



Nikdy se nedotýkejte povrchů přístrojů pro ohřívání nebo vaření. Během provozu se budou zahřívat. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti. Nebezpečí popálení!



Mikrovlnná energie a vysoké napětí! Neodstraňujte kryt.

VAROVÁNÍ! Tento přístroj a jeho přístupné části se během používání zahřívají. Je třeba dávat pozor na to, abyste se nedotkli topných prvků. Pokud děti ve věku do 8 let nejsou pod stálým dozorem, je třeba je udržovat v dostatečném odstupu. Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.

Děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, mohou spotřebič používat pouze tehdy, pokud budou pod dozorem nebo budou mít pokyny, jak používat spotřebič bezpečným způsobem a budou chápat související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti smějí provádět čištění a údržbu, pokud jsou starší 8 let a pod dozorem. Uchovávejte spotřebič a jeho přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- **VÝSTRAHA:** Pokud spotřebič pracuje v kombinovaném režimu, smějí děti troubu používat jenom pod dozorem dospělých, protože se zahřívá na vysokou teplotu (pouze v případě modelu s funkcí grilu).
- **VÝSTRAHA:** Jestliže dojde k poškození dvířek nebo jejich těsnění, nesmí se spotřebič používat tak dlouho, dokud nebude opraven kvalifikovanou osobou.

- VÝSTRAHA: Pro všechny osoby, které nemají kvalifikaci odborného opraváře, je velmi nebezpečné provádět servisní práce nebo opravy, jejichž součástí je odstranění krytu, který poskytuje ochranu před účinky mikrovlnné energie.
- VÝSTRAHA: Tekutiny a ostatní potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože ty mohou při ohřívání vybuchnout.
- Na děti je třeba dohlížet, aby si se spotřebičem nehrály.
- Neodstraňujte nožky trouby ani neblokuje její větrací otvory.
- Používejte pouze takové nádoby a kuchyňské potřeby, které jsou pro použití v mikrovlnné troubě vhodné.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách je třeba troubu hlídat, protože podobné nádoby mohou vzplanout.
- Jestliže zpozorujete kouř, vypněte spotřebič nebo vytáhněte zástrčku ze zásuvky a ponechte dvířka trouby uzavřená, aby se uhasily plameny.
- Při ohřevu nápojů je možné, že se bude ohřívána tekutina ještě nějaký čas po ukončení ohřevu bouřlivě vařit, a proto je nutné manipulovat s nádobou, v níž je tekutina, velmi opatrně.
- Obsah dětských láhví a sklenic s dětskou výživou se musí míchat nebo protřepávat a před konzumací je nutné zkontrolovat teplotu, aby nedošlo k popálení.
- Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívat, protože mohou vybuchnout, a to i po ukončení mikrovlnného ohřívání.
- Při čištění povrchu dvířek, jejich těsnění nebo vnitřku trouby používejte houbu nebo měkkou utěrkou napuštěnou pouze mírnými neabrazivními mýdly nebo mycími přípravky.
- Troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbytky potravin.
- Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést ke zhoršení stavu povrchu, což by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.
- Pokud dojde k poškození přírodní šňůry, je třeba požádat výrobce, jeho odborného opraváře nebo podobně kvalifikovanou osobu, aby šňůru vyměnila, protože by mohlo dojít k těžkému úrazu.
- Nenechávejte napájecí šňůru viset přes hranu stolu nebo pracovní desky.
- Tento spotřebič nikdy nepřipojujte k externímu časovému spínači nebo k systému dálkového ovládání, v opačném případě hrozí nebezpečí.
- Žárovku uvnitř trouby nikdy nevyměňujte. Vždy ji musí vyměnit servis společnosti Gorenje.
- Nepoužívejte pro čištění spotřebiče parní čističe, vysokotlaké čističe, ostré předměty, abrazivní čisticí přípravky ani abrazivní houby a odstraňovače skvrn.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!