



## **CR 32**

**Palačinkovač**

**Palacinkovač**

**Patelnia elektryczna do naleśników**

**Palacsintasütő**

**Aparat za peko palačink**

**CZ**

**SK**

**PL**

**H**

**SI**

**Návod k obsluze**

**Návod na obsluhu**

**Instrukcja obsługi**

**Használati útmutató**

**Navodila za uporabo**

# Všeobecné

Tento spotřebič je určený pro soukromé použití, nikoliv na komerční účely. Přečtěte si tento návod pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. Pokud předáte spotřebič další osobě, předejte ji také návod k použití. Spotřebič používejte pouze podle pokynů v tomto návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Neneseme žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody způsobené nedodržením pokynů v návodu.

## Bezpečnostní informace

- Spotřebič připojte k síti podle parametrů na výrobním štítku.
- Nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel. tento musíte zkontrolovat před každým použitím.



- Spotřebič smí používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o bezpečném a správném použití spotřebiče a porozuměly možným rizikům. Děti se nesmí hrát s obalovými materiály. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 let a starší bez dohledu.
- Děti do 8 let držte mimo dosah spotřebiče a přívodní kabel.
- Spotřebič neovládejte pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání!
- Po použití spotřebiče nebo v případě závady vždy odpojte zástrčku od síťové zásuvky.
- Nikdy netahejte za kabel. Neved'te jej přes ostré hrany.
- Udržujte přívodní kabel mimo horkých ploch.
- Nikdy nenechávejte spotřebič během provozu bez dohledu.
- Nenechávejte spotřebič venku ani na vlhkých místech.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený (například po pádu).

- Opravy spotřebiče, např. výměnu přívodního kabelu musí provádět pouze kvalifikovaný servisní technik, aby se zabránilo nebezpečí.
- Spotřebič je velmi horký. Nepřemísťujte jej, dokud nevychladne.



- **Pozor! Kryt je horký. Riziko popálení!**  
Nestavte spotřebič na citlivý povrch (např. lakovaný nábytek) a udržujte vzdálenost nejméně 70 cm od hořlavých materiálů. Zadní strana spotřebiče musí směřovat ke stěně kuchyně.

## Obsluha

- Odviňte kabel.
- Spotřebič používejte pouze podle parametrů na výrobním štítku. Rozsvítí se červená kontrolka
- Nastavte termostat na požadovanou teplotu. Rozsvítí se zelená kontrolka, spotřebič hřeje.
- Při prvním zahřátí může ze spotřebiče vystupovat mírný kouř. Po několika minutách zmizí.
- Po dosažení požadované teploty zelená kontrolka zhasne. Podle receptu přidejte malé množství těsta na spotřebič.
- Během pečení zelená kontrolka zhasne a opět se rozsvítí. To je signalizace provozu termostatu.
- Když je palačinka hotová, sejměte ji pomocí dřevěné nebo plastové špachtle, abyste nepoškodili nepřilnavý povrch.
- Když zhasne zelená kontrolka, můžete nalít další dávku těsta.
- Spotřebič není vhodný k pečení masa.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!