

# guzzanti

**SUŠIČKA POTRAVIN  
SUŠIČKA POTRAVÍN  
SUSZARKA DO ŻYWNOCŚCI  
ÉLELMISZERSZÁRÍTÓ  
SUŠILNIK HRANE  
FOOD DEHYDRATOR**

---

**GZ-710**



**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Instruction manual**

**Abyste zabránili poškození, přečtěte si tento návod před použitím spotřebiče.**

## **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

**BĚHEM POUŽITÍ POSTAVTE SPOTŘEBIČ NA TEPLU ODOLNÝ POVRCH (KERAMICKÁ DLAŽDICE, SILNÁ DESKA APOD.), NEBO POSTAVTE NA TEPLU ODOLNÝ POVRCH, ABYSTE ZABRÁNILI VZNÍCENÍ PODKLADU.**

- Nepoužívejte spotřebič déle než 40 hodin. Po přerušení provozu po 40 hodinách jej vypněte, odpojte od síťové zástrčky a nechte vychladit 30 minut.
- Nesprávné použití může způsobit poškození spotřebiče a zranění uživatele.
- Spotřebič používejte pouze k určenému účelu a dodržujte pokyny v návodu.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické sítě.
- Držte napájecí základnu mimo vody. Spotřebič nezapínejte, pokud je povrch mokrý.
- Pokud je poškozený přívodní kabel nebo samotný spotřebič, nepoužívejte jej.
- Nenechávejte přívodní kabel viset přes ostré okraje ani v kontaktu s horkými plochami.
- Nedovolte dětem používat spotřebič bez dohledu.
- Před čištěním odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Nikdy netahejte při odpojování za přívodní kabel, uchopte zástrčku.
- Spotřebič používejte pouze v domácnosti. Není určený pro komerční využití.
- Spotřebič nezakrývejte.
- Během použití nenechávejte spotřebič bez dohledu.
- Spotřebič používejte pouze na rovném povrchu.

## **POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

### **☞ Pozor! Před prvním použitím:**

- Spotřebič vybalte.
- Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti domácnosti odpovídá parametrům na výrobním štítku spotřebiče.
- Umyjte přihrádky a víko spotřebiče. Umyjte je v teplé vodě se saponátem na nádobí. Základnu vyčistěte vlhkou utěrkou (neponořujte do vody).

### **☞ Funkce**

Sušení potravin je efektivní způsob konzervace.

Teplý vzduch nastavené teploty cirkuluje volně uvnitř spotřebiče mezi horními a spodními přihrádkami, samostatně nastavitelnými částmi a napájecí základnou. To je důvod, proč se potraviny ve spotřebiči suší rovnoměrně a s minimální ztrátou vitamínů. Tak si můžete vychutnat po celý rok ovoce, zeleninu a houby, které jsou připravené bez použití nezdravých látek.

Můžete sušit také květy, léčivé bylinky, připravovat cereálie s pomocí tohoto spotřebiče.

## ☛ Použití spotřebiče

1. Dejte připravené potraviny na odnímatelné přihrádky. Přihrádky pro potraviny byste měli umístit tak, aby mohl vzduch mezi nimi volně cirkulovat (je možná regulace výšky přihrádek). Proto nedávejte příliš mnoho potravin na jednu přihrádku ani nedávejte potraviny přes sebe.

**Poznámka:** vždy začněte ukládat potraviny na nejspodnější přihrádku.

2. Dejte přihrádky na základnu.

3. Na poslední přihrádku dejte víko. Během sušení musí být poklička vždy na spotřebiči.

4. Připojte spotřebič k elektrické síti a zapněte stisknutím tlačítka „On/Off“ – kontrolka se rozsvítí červenou barvou.

Nastavte teplotu pomocí tlačítka. Teplota se zobrazí na LCD displeji ve stupních Celsia.

Nastavte časovač pomocí tlačítka, časovač můžete nastavit od 1 hodiny po 48 hodin. Doporučené teploty:

- Bylinky 35-40°

- Koření 40°

- Pečivo 40-45°

- Jogurt 45°

- Zelenina 50-55°

- Ovoce 55-60°

- Maso, ryby 65-70°

**Poznámka:** Potraviny sušte podle doporučení v tomto návodu.

5. Po použití spotřebiče jej vypněte opětovným stisknutím tlačítka „On/Off“ – kontrolka zhasne. Nechte jej vychladnout. Vložte sušené potraviny do nádob k uskladnění.

6. Spotřebič odpojte od elektrické sítě.

**Poznámka:** Doporučujeme používat všech 5 přihrádek na spotřebiči během použití, bez ohledu na to, kolik z nich je prázdných.

Příklady:

1. Potraviny jsou v první horní části a zbývající 4 části jsou prázdné. Ujistěte se, že je víko na spotřebiči.

2. Potraviny jsou v prvních 2 částech a další 3 části jsou prázdné. Ujistěte se, že je víko na spotřebiči.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!