



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Parní trouba
CDG634BS1



BOSCH

[cs] Návod k použití



4 242002 789132

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	4
	Příčiny poškození	5
	Ochrana životního prostředí	6
	Úspora energie	6
	Ekologická likvidace	6
	Seznámení se spotřebičem	7
	Ovládací panel	7
	Ovládací prvky	7
	Displej	8
	Druhy ohřevu	8
	Další informace	8
	Funkce varného prostoru	9
	Příslušenství	9
	Dodávané příslušenství	9
	Zasunutí příslušenství	9
	Zvláštní příslušenství	10
	Před prvním použitím	10
	Před prvním uvedením do provozu	10
	První uvedení do provozu	10
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	11
	Čištění příslušenství	11
	Obsluha spotřebiče	11
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	11
	Spuštění provozu	11
	Naplnění nádržky na vodu	12
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	12
	Po každém provozu	13
	Časové funkce	13
	Nastavení doby trvání	13
	Nastavení konce	14
	Nastavení budíku	14
	Programy	15
	Nastavení pokrmu	15
	Upozornění k programům	16
	Přehled programů	17
	Dětská pojistka	18
	Aktivace a deaktivace	18
	Základní nastavení	18
	Změna základních nastavení	18
	Seznam základních nastavení	18
	Výpadek elektrického proudu	19
	Změna času	19
	Čištění	19
	Čisticí prostředky	19
	Odvápnění	20
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	21
	Demontáž a montáž skleněných tabulí	21
	Čištění rámu	22
	Porucha, co je nutno udělat?	23
	Samostatné odstraňování závad	23
	Výměna žárovky ve varném prostoru	24
	Výměna skleněného krytu nebo těsnění	25
	Výměna těsnění dvířek	25
	Zákaznický servis	25
	Číslo výrobku a výrobní číslo	25
	Tabulky a tipy	26
	Příslušenství	26
	Nádoba	26
	Doba vaření a množství	26
	Rovnoměrné rozprostření potravin	26
	Potraviny choulostivé na stlačení	26
	Příprava menu	26
	Zelenina	26
	Přílohy a luštění	27
	Drůbež a maso	27
	Ryby	28
	Polévkové zavářky, ostatní	29
	Dezerty, kompoty	29
	Ohřívání pokrmů	29
	Rozmrazování	29
	Kynutí těsta	30
	Odšťavňování	30
	Zavařování	30
	Zmrazené potraviny	31
	Zkušební pokrmy	31

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na:

www.bosch-home.com a v internetovém obchodu:
www.bosch-eshop.com

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!