



**Vestavná pečicí trouba  
HBG635NS1**



**BOSCH**

[cs] Návod k použití



4 242002 807706



# Obsah

	<b>Použití podle určení</b> .....	4
	<b>Důležitá bezpečnostní upozornění</b> .....	4
	Obecně .....	4
	Halogenová žárovka .....	5
	<b>Příčiny poškození</b> .....	6
	Obecně .....	6
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	6
	Úspora energie .....	6
	Ekologická likvidace .....	6
	<b>Seznámení se spotřebičem</b> .....	7
	Ovládací panel .....	7
	Ovládací prvky .....	7
	Displej .....	8
	Druhy provozu .....	8
	Způsoby topení .....	8
	Další informace .....	9
	Funkce varného prostoru .....	9
	<b>Příslušenství</b> .....	10
	Dodávané příslušenství .....	10
	Zasunutí příslušenství .....	10
	Zvláštní příslušenství .....	11
	<b>Před prvním použitím</b> .....	12
	První uvedení do provozu .....	12
	Čištění varného prostoru a příslušenství .....	12
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	12
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	12
	Spuštění provozu .....	12
	Nastavení druhu provozu .....	13
	Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	13
	Rychlý ohřev .....	14
	<b>Časové funkce</b> .....	14
	Nastavení doby trvání .....	14
	Nastavení konce .....	15
	Nastavení budíku .....	16
	<b>Dětská pojistka</b> .....	16
	Aktivace a deaktivace .....	16
	<b>Základní nastavení</b> .....	17
	Změna základních nastavení .....	17
	Seznam základních nastavení .....	17
	Výpadek elektrického proudu .....	17
	Změna času .....	17
	<b>Program sabat</b> .....	18
	Spouštění programu sabat .....	18
	<b>Čisticí prostředky</b> .....	18
	Vhodné čisticí prostředky .....	18
	Plochy v pečicím prostoru .....	19
	Udržování spotřebiče v čistotě .....	20
	<b>Rámy</b> .....	20
	Vysazení a zavěšení rámu .....	20
	<b>Dvířka spotřebiče</b> .....	21
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče .....	21
	Demontáž krytu dvířek .....	21
	Demontáž a montáž skleněných tabulí .....	22
	<b>Porucha, co je nutno udělat?</b> .....	23
	Samostatné odstraňování závad .....	23
	Maximální doba provozu .....	23
	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby .....	24
	Skleněný kryt .....	24
	<b>Zákaznický servis</b> .....	24
	E- Nr. a FD - Nr. ....	24
	<b>Pokrmý</b> .....	25
	Upozornění k programům .....	25
	Nastavení pokrmu pomocí funkce AutoPilot .....	25
	<b>Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu</b> .....	26
	Silikonové formy .....	26
	Koláče a drobné pečivo .....	26
	Chléb a housky .....	29
	Pizza, quiche a pikantní koláče .....	30
	Nákyp a suflé .....	32
	Drůbež .....	32
	Maso .....	34
	Ryby .....	36
	Zelenina a přílohy .....	38
	Jogurt .....	38
	Úspora energie s druhu ohřevu eco .....	39
	Akrylamid v potravinách .....	40
	Mírný ohřev .....	40
	Sušení .....	41
	Zavařování .....	42
	Kynutí těsta .....	43
	Rozmrazování .....	43
	Udržování teploty .....	44
	Zkušební pokrmy .....	45

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!