



**BBH 52550**



Návod k použití prosím pečlivě uschovejte.  
Pokud vysavač předáváte třetí osobě,  
nezapomeňte jej přiložit.

## Použití v souladu s určeným účelem

Tento vysavač je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoliv ke komerčním účelům. Vysavač používejte výhradně podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Výrobce neručí za případné škody způsobené nedodržením návodu k použití nebo nesprávnou obsluhou. Je proto bezpodmínečně nutné dodržovat následující pokyny!

### Vysavač se smí používat pouze v případě, že v něm jsou:

- originální filtrační sáčky,
- originální náhradní díly, příslušenství nebo zvláštní příslušenství.

### Aby nedocházelo k poranění a věcným škodám, nesmí být vysavač používán:

- k vysávání osob nebo zvířat,
- k nasávání:
  - malých živočichů (např. much, pavouků, ...),
  - zdraví škodlivých, horkých nebo žhavých látek či předmětů s ostrými hranami,
  - vlhkých nebo tekutých látek,
  - snadno vznětlivých nebo výbušných látek a plynů,
  - popela, sazí z kachlových kamen a ústředního topení,
  - prachu z tonerů tiskáren a kopírek.

## Bezpečnostní pokyny

Tento vysavač odpovídá uznávaným technickým normám a příslušným bezpečnostním předpisům.

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a pochopily rizika, která z používání vyplývají.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění nebo uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Umělohmotné sáčky a fólie je nutno uchovávat a likvidovat mimo dosah dětí.

=> Hrozí nebezpečí zadušení!

## Správné použití

- Napájecí kabel připojujete a uvádějte do provozu pouze podle typového štítku.
- Spotřebič skladujte a nabíjejte pouze ve vnitřních prostorách.
- Nevystavujte spotřebič teplotám nižším než 0 °C a vyšším než 40 °C.
- Nikdy nevysávejte bez filtračního sáčku popř. prachové nádoby, ochranného filtru motoru a vyfukovacího filtru.  
=> Spotřebič by se mohl poškodit!
- Vyhněte se vysávání pomocí trysky a trubice v blízkosti hlavy => Hrozí nebezpečí poranění!
- Pokud je přívodní kabel poškozen, již ho nepoužívejte a vyměňte ho za originální přívodní kabel.
- Při odpojení kabelu ze sítě netahejte za přívodní kabel, ale za vidlici.
- Přívodní kabel nemačkejte a neohýbejte přes ostré hrany.
- Před prováděním veškerých prací na spotřebiči ho vypněte, popř. odpojte přívodní kabel od sítě.
- Poškozený vysavač neuvádějte do provozu.
- Vyskytne-li se závada, spotřebič vypněte, popř. odpojte přívodní kabel od sítě.
- Aby se zamezilo riziku ohrožení, smí opravy a výměny náhradních dílů vysavače provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.
- V následujících případech je nutno spotřebič ihned uvést mimo provoz a kontaktovat zákaznický servis:
  - pokud jste omylem nasáli tekutinu, nebo pokud se tekutina dostala do vnitřku spotřebiče,
  - pokud spotřebič spadl a je poškozený.
- Vysavač chraňte před povětrnostními vlivy, vlhkostí a zdroji tepla.
- Nedávejte na filtry (filtrační sáčky, ochranný filtr motoru, vyfukovací filtr atd.) hořlavé či alkohol obsahující látky.
- Vysavač není vhodný pro použití na staveništích. => Nasávání stavební suti může vést k poškození přístroje.
- Pokud nevysáváte, spotřebič vypněte.

## **Baterie**

Váš spotřebič je vybaven akumulátorovými bateriemi, ke kterým mají z bezpečnostních důvodů přístup pouze pracovníci autorizovaných servisů.

V případě nutnosti výměny akumulátorové baterie se, prosím, obraťte na nejbližší centrum zákaznického servisu, nebo na autorizovaného prodejce.

## **Pokyny k likvidaci**

### ▪ **Obal**

Obal chrání vysavač před poškozením během přepravy. Skládá se z ekologických materiálů, a je proto recyklovatelný. Nepotřebné obalové materiály odevzdejte k recyklaci do sběrných dvorů k dalšímu využití („Zelená tečka“).

### ▪ **Starý spotřebič**

Tento spotřebič obsahuje nabíjecí LiOn baterie. Z tohoto důvodu smí spotřebič likvidovat pouze autorizovaný zákaznický servis a specializované obchody.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!