



VAROVÁNÍ

1. VAROVÁNÍ: Před instalací nebo použitím tohoto zařízení si prosím přečtete elektrické a bezpečnostní informace na vnější dolní straně zařízení.
2. VAROVÁNÍ: Abyste předešli nebezpečí požáru nebo zranění v důsledku zasažení elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení působení deště a vlhkosti. Nevystavujte toto zařízení působení kapající nebo stříkající vody, a nestavte na něj předměty naplněné tekutinou, jako například vázy.
3. VAROVÁNÍ: Baterie a akumulátory nesmí být vystavovány extrémním teplotám, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
4. VAROVÁNÍ: Napájecí zástrčka se používá pro odpojení tohoto zařízení od zdroje energie, a proto musí zůstat snadno dostupná.
5.  V případě otevření zařízení a zablokování bezpečnostního mechanismu hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.
6.  Správná likvidace produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být v zemích EU zlikvidován vyhozením do běžného domovního odpadu. Aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku neřádné likvidace odpadu, správně prosím tento produkt recyklujte a podpořte tak udržitelné opětovné používání materiálů. Odneste prosím vyřazený produkt do sběrného dvora nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Prodejce může tento produkt přijmout a zajistit jeho ekologickou recyklaci.
7. Nestavte na toto zařízení zdroj otevřeného ohně, jako například zapálené svíčky.
8. Při likvidaci baterií dodržujte základní pravidla ochrany životního prostředí.
9. Používejte tento přístroj v mírném klimatickém pásmu.
10. Výrobní štítek a označení se nacházejí v dolní části zařízení.
11. Nadměrný akustický tlak ve sluchátkách může způsobit poškození sluchu.
12. Síťová zástrčka zařízení nesmí být během používání blokována jinými předměty a musí zůstat snadno dostupná.
13. Pro kompletní odpojení od sítě odpojte zařízení ze síťové zásuvky.

POZNÁMKA

V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
Jako náhradu použijte výhradně stejný nebo ekvivalentní typ.

VAROVÁNÍ

ABY NEDOŠLO K POŽÁRU NEBO ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ PŮSOBENÍ DEŠTĚ A VLHKOSTI.



SYMBOL BLESKU umístěný v rovnostranném trojúhelníku informuje uživatele o existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř zařízení, jehož intenzita může být tak velká, že může způsobit zranění v důsledku zasažení elektrickým proudem.



ZNAČKA VYKŘIČNÍKU uvnitř rovnostranného trojúhelníku se používá pro upozornění na to, že konkrétní díl musí být z bezpečnostních důvodů nahrazen pouze dílem uvedeným v této dokumentaci.

Následující štítek, připevněný k zařízení, obsahuje správný postup pro práci s laserovým paprskem:



ŠTÍTEK LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1 (CLASS 1 LASER PRODUCT)

Tento štítek připevněný k místu uvedenému na obrázku informuje o existenci laserového zařízení uvnitř tohoto přístroje.

ŠTÍTEK VARUJÍCÍ PŘED ZÁŘENÍM

Tento štítek se nachází uvnitř zařízení. Viz obrázek. Varuje před dalšími kroky prováděnými v zařízení. Toto zařízení obsahuje laser vyzařující paprsky v souladu s limitem pro laserové produkty Třídy 1.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- PŘEČTĚTE SI POKYNY** – Předtím, než začnete tento produkt používat, si prosím přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a uživatelskou příručku.
- USCHOVEJTE POKYNY** – Uložte bezpečnostní a provozní pokyny pro budoucí použití.
- VĚNUJTE POZORNOST VAROVÁNÍM** – Dodržujte všechna varování na produktu a v návodu k obsluze.
- DODRŽUJTE POKYNY** – Dodržujte prosím všechny pokyny pro ovládání a používání.
- VODA A VLHKOST** – Toto zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody, jako například poblíž van, umyvadel, kuchyňských dřezů, nádob v prádelnách, plaveckých bazénů nebo ve vlhkém prostředí.
- ODVĚTRÁVÁNÍ** – Umístěte toto zařízení na takové místo a do takové polohy, ve které nebude blokováno správné odvětrávání. Nestavte toto zařízení na postel, pohovku, rohož nebo podobný povrch, který by mohl blokovat větrací otvory; nestavte toto zařízení do omezeného prostoru, jako například do knihovničky nebo do skříňky, kde by mohlo být omezeno proudění vzduchu větracími otvory.
- TEPLO** – Toto zařízení je nutno umístit mimo dosah zdrojů tepla, jako například ohřívacích jednotek, konvekčních ohříváčů, kamen nebo podobných spotřebičů (včetně zesilovačů) generujících teplo.
- ZDROJE ENERGIE** – Toto zařízení smí být připojeno pouze ke zdroji energie, jehož typ je uveden v návodu k obsluze nebo vyznačen na zařízení.
- OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU** – Napájecí kabel je nutno vést tak, aby na něj nemohl nikdo šlápnout a aby nedošlo k jeho přiskřípnutí předměty položenými na něj nebo proti němu.
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ** – Udržujte venkovní anténu mimo dosah elektrického vedení.
- VNIKnutí PŘEDMĚTŮ A TEKUTIN** – Zajistěte, aby se do zařízení nedostaly větracími otvory žádné cizí předměty.
- VAROVÁNÍ PŘED ELEKTROSTATICKÝM VÝBOJEM** – Elektrostatický výboj může způsobit poruchu displeje nebo zapříčinit, že přístroj přestane reagovat na ovládací prvky. Vypněte zařízení a odpojte jej od sítě. Po několika sekundách zařízení znovu připojte.
- POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU** – Tento přístroj musí být v následujících případech opraven kvalifikovaným servisním technikem:
 - Došlo k poškození napájecího kabelu nebo napájecí zástrčky.
 - Do produktu se dostaly cizí předměty nebo tekutiny.
 - Přístroj byl vystaven působení deště.
 - Přístroj spadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu.
 - Přístroj nefunguje normálně.
- OPRAVY** – Uživatel by se neměl pokoušet opravit zařízení vlastními silami, s výjimkou oprav uvedených v této příručce. Jakékoli jiné opravy by měl provádět výhradně kvalifikovaný servisní technik.

Poznámky:

- Znečištěné nebo poškrábané disky CD mohou přeskakovat. Očistěte je prosím nebo vyměňte disk CD.
- Pokud se zobrazí chyba nebo pokud dojde k poruše, odpojte síťový napájecí kabel (síťové vedení) a vyjměte všechny baterie. Pak přístroj opět zapněte.

PŘED ZAPNUTÍM

Poznámky: KOMPAKTNÍ DISKY (CD).

Znečištěné, poškozené nebo deformované disky mohou tento přístroj poškodit, a proto věnujte pozornost následujícím informacím:

- Podporované kompaktní disky. Používejte pouze kompaktní disky s níže uvedeným označením.
- Kompaktní disky CD musí obsahovat pouze digitální audio signály.



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!