

Uživatelská příručka

S24A40*

Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících případech může být účtován správní poplatek:

(a) Pokud přivoláte technika, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

(b) Pokud přístroj přinesete do opravy, ale na výrobku nebude zjištěna žádná závada (např. protože jste si nepřečetli uživatelskou příručku).

O výši správního poplatku budete informováni před návštěvou technika.

Obsah

Před použitím produktu

Bezpečnostní opatření	4
Elektřina a bezpečnost	4
Instalace	5
Provoz	6
Čištění	7
Správné držení těla při používání produktu	8

Přípravy

Instalace	9
Přípevnění stojanu	9
Bezpečnostní opatření pro přemísťování produktu	10
Kontrola prostoru kolem produktu	10
Nastavení sklonu a výšky produktu	11
Otáčení produktu	11
Zámek proti krádeži	12
Specifikace sady pro montáž na zed' (VESA)	13
Ovládací panel	14
Průvodce rychlými tlačítky	15

Připojení a používání zdrojového zařízení

Před připojením produktu si přečtete níže.	16
Porty	17
Připojení a používání počítače	18
Připojení pomocí kabelu DP	18
Připojení pomocí kabelu HDMI	18
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	18
Připojení pomocí kabelu D-SUB (Analogový typ)	18
Připojení ke sluchátkům	19
Připojení napájení	19
Připojení produktu k počítači jako USB rozbočovač	19
Připojení k webové kameře	20
Nastavení Windows Hello	20
Uspořádání připojených kabelů	23
Nastavení optimálního rozlišení	24
Nastavení webové kamery monitoru jako výchozího nastavení	24
Nastavení reproduktoru monitoru jako výchozího nastavení	27

Nabídka

Obraz	30
Nabídka na obrazovce OSD	34
System	35
Podpora	37
Informace	37

Instalace softwaru

Box snadných nastavení	38
Omezení a problémy s instalací	38
Požadavky na systém	38
Instalace ovladače	38

Obsah

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním střediska služeb zákazníkům společnosti Samsung	39
Diagnostika produktu (problém s obrazovkou)	39
Kontrola rozlišení a frekvence	39
Zkontrolujte následující	39
Otázky a odpovědi	42

Specifikace

Obecné	43
Tabulka standardních režimů signálu	44

Dodatek

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	46
Nejedná se o vadu produktu	46
Poškození produktu způsobené chybou zákazníka	46
Ostatní	46
FreeSync	47

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!