

Topinkovač AT 2509

Návod k obsluze



Milá zákaznice, milý zákazník, Před použitím výrobku si, prosím, pečlivě přečtete tento návod a ponechejte si jej pro případ pozdější potřeby.

Výrobek smí používat pouze osoby, seznámené s bezpečnostními pokyny pro jeho používání

Připojení k elektrické síti

Výrobek připojujte pouze do chráněné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Síťové napětí musí odpovídat napětí uvedenému na výrobním štítku. Výrobek odpovídá směrnicím, závazným pro označení CE.

Komponenty výrobku

1. Otvory s roštem na opečení toustů
2. Páčka
3. Funkce rozmrazení s kontrolním světýlkem
4. Funkce ohřívání s kontrolním světýlkem
5. Tlačítko pro vysunutí toustů s kontrolním světýlkem provozu
6. Připojovací kabel se zástrčkou
7. Otočný regulátor pro nastavení stupně opečení
8. Namotaný kabel (vespod topinkovače)
9. Příhrádka na drobky
10. Výrobní štítek (spodní strana topinkovač)
11. Vnější plášť topinkovače
12. Tlačítko pro ovládání nástavce
13. Nástavec na pečivo

Bezpečnostní pokyny

- Chleba může hořet! Proto topinkovač nikdy nepoužívejte v blízkosti závěsů ani v blízkosti jiných hořlavých materiálů.
- Aby byly dodrženy bezpečnostní předpisy a nedošlo k žádnému ohrožení, musí opravy výrobku včetně přípojky provádět náš zákaznický servis. Pokud výrobek vyžaduje opravu, kontaktujte ho proto telefonicky nebo emailem (viz níže v návodu).
- Tento výrobek není určen k provozu pomocí externího časového spínače nebo systému dálkového ovládání.
- Před každým čištěním je potřeba odpojit zástrčku ze sítě a nechat topinkovač vychladnout.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, výrobek nesmí být ponořen do tekutiny, ani s ní přijít jakkoliv do styku.
- Zásuvku na drobky vyjměte vysunutím z boku topinkovače. Po vysypání drobků zásuvku zasuňte zpět.
- Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.
- Děti si nesmějí s výrobkem hrát.
- Čištění a údržbu nesmějí vykonávat děti. Možné je to pouze v případě, že jsou starší 8 let a pod dozorem.
- Děti mladší 8 let se musí držet v bezpečné vzdálenosti od výrobku a jeho přípojky.
- Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Výrobek umístějte na žáruvzdorný povrch.

Nepokládejte ani nepoužívejte výrobek na horkých površích (např. varné desky apod.) nebo v blízkosti hořáků plynu, aby nedošlo k poškození jeho vnějšího pláště

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!