

ITALIANO

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

MODALITÀ D’USO
AVVERTENZA! Evitare con cura il contatto fra la superficie calda dell'apparecchio e la pelle, in particolare orecchie, occhi, viso e collo.

AVVERTENZE! Non toccare i cilindri caldi né le parti metalliche dell'apparecchio quando è caldo.

ISTRUZIONI PER L’USO

• I capelli devono essere asciutti e pettinati, senza nodi. Dividere la capigliatura in ciocche pronte per lo styling.
• Montare l'accessorio selezionato come descritto di seguito, controllando che lo stesso sia correttamente bloccato in posizione.
• Collegare l'apparecchio a una presa di corrente della tensione corretta e far scorrere l'interruttore in posizione «I» per accenderlo. La spia luminosa «ON» si accende e lampeggia fino al raggiungimento del calore impostato.

Importante: Prima di procedere con lo styling, ricordarsi di indossare il guanto universale termoprotettivo sulla mano che avvolge i capelli attorno al cilindro.

• Durante l'uso, non appoggiare l'apparecchio su superfici sensibili al calore, anche se si utilizza il tappetino termoprotettivo fornito in dotazione.
• Lasciare riscaldare l'apparecchio.
• Far scorrere l'interruttore in posizione "0" per spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla presa elettrica.
• Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
IMPORTANTE! I cilindri dell'apparecchio diventano molto caldi quando l'apparecchio è attaccato alla corrente e acceso. Prima di inserire o togliere qualsiasi accessorio, controllare che l'apparecchio si sia raffreddato, sia spento e staccato dalla corrente elettrica.

3 CILINDRI

Per creare riccioli, ondulazioni e onde da spiaggia:

- Usare il cilindro conico per creare riccioli ben definiti
- Usare il cilindro ovale per aggiungere volume e creare ondulazioni ampie
- Usare il cilindro attorcigliato per creare una finitura tipo onda da spiaggia

Inserire gli accessori

IMPORTANTE! Prima di inserire o togliere gli accessori, controllare che l'apparecchio si sia raffreddato, sia spento e staccato dalla corrente.

• Ruotare l'anello di chiusura sull'impugnatura il più a destra possibile, fino alla posizione di sblocco contrassegnata dal simbolo ☞ di apertura.
• Allineare l'accessorio all'anello di chiusura sull'impugnatura.
• Spingere l'accessorio nell'impugnatura fino a quando la protezione termica si trova a filo con l'anello di chiusura.
• Se c'è resistenza, controllare che l'anello di chiusura sia ruotato il più possibile nella posizione di sblocco contrassegnata con il simbolo ☞ di apertura.
• Una volta inserito l'accessorio, fissarlo in posizione ruotando l'anello di chiusura più a sinistra possibile verso la posizione di blocco contrassegnata con il simbolo ☛ di chiusura.

Togliere gli accessori

IMPORTANTE! Prima di inserire o togliere qualsiasi accessorio, controllare che l'apparecchio si sia raffreddato, sia spento e staccato dalla corrente.

• Ruotare l'anello di chiusura il più possibile vero la posizione di sblocco contrassegnata con il simbolo ☞ di apertura.
• Staccare l'accessorio dall'impugnatura.

Istruzioni per l’uso degli accessori: cilindro ovale e cilindro conico

• I capelli devono essere asciutti e pettinati, senza nodi. Dividere la capigliatura in ciocche pronte per lo styling. Lasciar riscaldare l'apparecchio.
• Avvolgere i capelli attorno al cilindro inclinando leggermente l'apparecchio, in modo che i capelli si avvolgano con movimento a spirale attorno al cilindro selezionato. Nell'avvolgere i capelli attorno al cilindro, controllare che i capelli siano distribuiti uniformemente, in modo che l'intera ciocca tocchi il cilindro. Cercare di non sovrapporre i capelli. Qualora si utilizzi il cilindro conico come accessorio, iniziare ad avvolgere i capelli nella parte più spessa del cilindro.
• Mantenere in posizione per 5-10 secondi, in funzione della struttura e della lunghezza dei capelli.
• Per togliere l'apparecchio dai capelli, allontanarlo dalla capigliatura
• Lasciare raffreddare il ricciolo prima dello styling.
• Ripetere su ogni ciocca di capelli.
• Dopo l'uso, spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente elettrica.
• Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Istruzioni per l’uso degli accessori: cilindro attorcigliato

• I capelli devono essere asciutti e pettinati, senza nodi. Dividere la capigliatura in ciocche pronte per lo styling. Lasciar riscaldare l'apparecchio.
• Per dare struttura ai capelli, avvolgere ogni ciocca attorno al cilindro a spirale distribuendo i capelli su tutte le sezioni del cilindro. Evitare con cura qualsiasi contatto fra la superficie calda del cilindro e il cuoio capelluto, il viso, gli occhi e il collo.
• Tenere in posizione per 5-10 secondi a seconda della consistenza e della lunghezza dei capelli.
• Ruotare l'apparecchio per toglierlo dai capelli l'apparecchio.
• Lasciare raffreddare il ricciolo prima dello styling.
• Ripetere su ogni sezione di capelli.
• Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio.
• Lasciare raffreddare prima di riporlo.

ESPAÑOL

MS750E

Impostare la temperatura

In caso di capelli delicati, sottili, decolorati o colorati, impostare il calore alla temperatura più bassa. Per capelli più spessi, impostare la temperatura più elevata. Si consiglia di eseguire sempre un test iniziale per accertarsi che sia utilizzata la giusta temperatura per il tipo di capello. Iniziare con l'impostazione più bassa e aumentare la temperatura fino a raggiungere il risultato desiderato.

È riportata di seguito una guida delle temperature:

0 = OFF/SPENTO
I = 180°C
II = 210°C

Tappetino termoprotettivo

Questo apparecchio viene fornito con un tappetino termoprotettivo da usare durante e dopo lo styling. Durante l'uso non poggiare l'apparecchio su alcuna superficie sensibile al calore, anche quando si utilizza l'apposito tappetino termoprotettivo. Dopo l'uso, spegnere l'apparecchio e staccarlo dalla corrente elettrica. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nel tappetino termoprotettivo in dotazione e lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini, poiché l'apparecchio resta caldo per parecchi minuti.

Guanto termoprotettivo

IMPORTANTE! Viene fornito in dotazione un guanto termoprotettivo universale per contribuire a proteggere la mano dal contatto momentaneo con il cilindro quando si avvolgono i capelli intorno all'apparecchio. Attiriamo l'attenzione sul fatto che il guanto termoprotettivo è progettato solo per fornire protezione da un contatto iniziale. Un eventuale disagio sarà causato da un contatto prolungato con la superficie calda.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio è dotato di funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se resta acceso per più di 72 minuti di fila, l'apparecchio si spegne automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio, basta far scorrere l'interruttore su «0», quindi far scorrere nuovamente l'interruttore sull'impostazione desiderata per riaccendere l'apparecchio.

CURA E MANUTENZIONE

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:

- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Attorcigliarlo su se stesso a lato dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio tenendolo teso dalla presa elettrica.
- Staccare sempre dalla corrente elettrica dopo l'uso.

ESPAÑOL

MS750E

Lea primero las instrucciones de seguridad.

MODO DE EMPLEO

¡ATENCIÓN! Tenga cuidado para que la superficie caliente del aparato no entre en contacto directo con la piel, en particular con las orejas, los ojos, la cara y el cuello.

¡ATENCIÓN! No toque los tubos o las partes metálicas del aparato cuando están calientes.

ISTRUCCIONES DE USO

• Compruebe que el cabello está seco y bien peinado para evitar enredos. Divida el pelo en mechones para el moldeado.
• Coloque el accesorio deseado tal y como se describe a continuación, comprobando que está correctamente fijado en su posición.

• Enchufe el aparato a una toma de corriente adecuada y deslice el interruptor hasta la posición «I» para encenderlo. Se iluminará el piloto de encendido y parpadeará hasta que se alcance el ajuste de temperatura seleccionado.

Atención: Antes del moldeado, no olvide ponerse el guante térmico en la mano con la que vaya a envolver el pelo alrededor del tubo.

• Durante el uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso si está usando la alfombrilla incluida.
• Deje que el aparato se caliente.
• Deslice el interruptor hasta la posición «0» para apagar el aparato y desenchúfelo.
• Deje que se enfríe antes de guardarlo.
¡IMPORTANTE! Los tubos del aparato alcanzan temperaturas muy altas cuando se encienden. Antes de colocar o retirar cualquier accesorio, compruebe que el aparato está completamente frío, apagado y desenchufado.

3 ACCESORIOS

Para crear rizos, ondas y texturas:
• Use el accesorio oval para crear rizos suaves.
• Use el accesorio cónico para añadir volumen y crear ondas sueltas.
• No use el aparato a una temperatura excesiva del enchufe.
• Use el accesorio en tirabuzón para crear acabados de textura playera.

Montaje de los accesorios

¡IMPORTANTE! Antes de colocar o retirar cualquier accesorio, compruebe que el aparato está completamente frío, apagado y desenchufado.

• Gire la anilla de bloqueo de la base hacia la derecha, hasta la posición de desbloqueo marcada con el símbolo de desbloqueo ☞.
• Coloque el accesorio alineado con la anilla de desbloqueo de la base.
• Empuje el accesorio hasta que el soporte térmico quede pegado a la anilla.
• Si observa alguna resistencia, compruebe que la anilla de bloqueo está girada al máximo de la posición de desbloqueo marcada con el símbolo ☞ de desbloqueo.
• Una vez colocado el accesorio, gire la anilla todo lo posible hacia la izquierda, hasta la posición de bloqueo marcada con el símbolo ☛.

Desmontaje de los accesorios

¡IMPORTANTE! Antes de colocar o retirar cualquier accesorio, compruebe que el aparato está completamente frío, apagado y desenchufado.

• Gire la anilla de bloqueo de la base hasta la posición de desbloqueo marcada con el símbolo de desbloqueo ☞.

Tire del accesorio para separarlo de la base.

Istrucciones de uso - Accesorios oval y cónico

• Compruebe que el cabello está seco y bien peinado para evitar enredos. Divida el cabello en mechones del grosor deseado y deje que el aparato se caliente.
• Enrosque el pelo alrededor del tubo formando un pequeño ángulo, de modo que el pelo quede formando una espiral alrededor del accesorio elegido. Al enrosar el pelo alrededor del tubo, vigile que se distribuya de manera uniforme para que todo el mechón quede en contacto con el calor, evitando superposiciones. Si utiliza el accesorio cónico, comience a enrollar por la parte más gruesa.
• Mantenga el cabello en su lugar durante 5-10 segundos, dependiendo de la textura y de la longitud del cabello.
• Tire del aparato para soltar el mechón.
• Deje que el rizo se enfríe antes de peinarlo.
• Repita la operación con cada mechón.
• Cuando termine, apague y desenchufe el aparato.
• Deje que se enfríe antes de guardarlo.

Istrucciones de uso - Accesorio en espiral

• Compruebe que el cabello está seco y bien peinado para evitar enredos. Divida el cabello en mechones del grosor deseado y deje que el aparato se caliente.
• Para crear textura en el cabello, enrosque cada mechón alrededor del tubo, distribuyéndolo en espiral. Tenga cuidado de que la superficie caliente del tubo no entre en contacto con el cuero cabelludo, la cara, los ojos y el cuello.
• Mantenga el cabello en su lugar durante 5-10 segundos, dependiendo de la textura y de la longitud del cabello.
• Tire del aparato mientras lo gira para soltar el mechón.
• Deje que el rizo se enfríe antes de peinarlo.
• Repita la operación con cada mechón.
• Cuando termine, apague y desenchufe el aparato.
• Deje que se enfríe antes de guardarlo.

Ajustes del calor

Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o teñido, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto. Le sugerimos que haga una prueba antes de empezar para estar seguro de que usa la temperatura

PORTUGUÊS

MS750E

más adecuada para su tipo de cabello. Empezce con el ajuste más bajo y vaya aumentando la temperatura hasta lograr el resultado deseado.

A continuación, tiene una guía de ajustes de temperatura:

0 = OFF
I = 180°C
II = 210°C

Alfombrilla de protección contra el calor

Este aparato incluye una funda que protege del calor para usar durante y después del peinado. Cuando está usando el aparato, no lo coloque sobre ninguna superficie sensible al calor, incluso si está usando la alfombrilla incluida. Cuando termine, apague y desenchufe el aparato. Envuelva inmediatamente el aparato en la alfombrilla incluida y deje que se enfríe completamente. No lo deje al alcance de los niños ya que seguirá caliente durante varios minutos.

Guante de protección contra el calor

¡IMPORTANTE! Se incluye un guante térmico de protección para evitar el contacto de la mano con el tubo cuando esté enroscando el mechón. El guante térmico solo está diseñado para ofrecer una protección contra un primer contacto. Un contacto prolongado con la superficie caliente puede provocar molestias.

Apagado automático

Este aparato tiene una función de apagado automático para mayor seguridad. Si deja aparato encendido durante más de 72 minutos, se apagará automáticamente. Si desea seguir usando el aparato pasado ese tiempo, simplemente deslice el selector de temperatura hasta posición 0 y luego de nuevo a la posición de encendido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos:
• No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo junto al aparato.
• No use el aparato a una temperatura excesiva del enchufe.
• Desenchúfelo siempre después de usarlo.

PORTUGUÊS

MS750E

Leia primeiro as instruções de segurança.

COMO UTILIZAR

ATENÇÃO! Evite que a superfície quente do aparelho entre em contacto directo com a pele, em particular as orelhas, os olhos, a cara e o pescoço.

ATENÇÃO! Não toque nos tubos ou peças metálicas do aparelho enquanto este estiver quente.

ISTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

• Certifique-se de que o cabelo está seco e desembaraçado. Divida o cabelo em madeixas prontas para modelar.
• Instale o acessório necessário como descrito abaixo, certificando-se de que está devidamente encaixado.
• Ligue o aparelho a uma tomada eléctrica adequada e faça deslizar o interruptor para a posição 'I' para o ligar, a luz do indicador 'ON' acende-se e fica intermitente enquanto não é atingida a temperatura pretendida.
N.B.: Antes de modelar o cabelo calce a luva de protecção na mão que enrola o cabelo à volta do tubo.

• Durante a utilização, não coloque o aparelho sobre nenhuma superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o tapete de isolamento térmico fornecido.

• Durante o uso, não coloque o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, mesmo utilizando o tapete de isolamento térmico fornecido.

• Fazer deslizar o interruptor para a posição '0' para apagar e desligar o aparelho.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o arrumar.
IMPORTANTE! Os tubos do aparelho aquecem muito quando este está ligado à corrente e acceso. Antes de montar ou desmontar quaisquer acessórios, certifique-se de que o aparelho está frio, apagado e desligado da corrente.

3 TUBOS

Para criar caracóis, ondas e textura:
- Utilize o tubo cónico para criar caracóis uniformes
- Utilize o tubo oval para dar volume e criar caracóis soltos
- Utilize o tubo torcido para criar uma textura como se tivesse lã de praia

Montagem dos acessórios

IMPORTANTE! Antes de montar ou desmontar quaisquer acessórios, certifique-se de que o aparelho está frio, apagado e desligado da corrente.

• Rode o anel de fixação na pega o mais à direita possível até à posição de desengate marcada com o símbolo ☞.
• Alinhe o acessório com o anel de fixação no punho do aparelho.
• Empurre o acessório para o punho até o suporte ficar encostado ao anel de fixação.
• Se sentir resistência, verifique se o anel de fixação está rodado tanto quanto possível para a posição de desengate marcada com o símbolo ☞.
• Uma vez colocado o acessório, fixe-o rodando o anel de fixação o mais à esquerda possível até à posição de engate marcada com o símbolo ☛.

Desmontagem dos acessórios

IMPORTANTE! Antes de montar ou desmontar quaisquer acessórios, certifique-se de que o aparelho está frio, apagado e desligado da corrente.

• Rode o anel de fixação o mais possível até à posição de desengate marcada com o símbolo ☞.
• Desmonte o acessório.

Instruções de utilização – Tubo oval e cónico

• Certifique-se de que o cabelo está seco e desembaraçado. Divida o cabelo em madeixas prontas para modelar e deixe o aparelho aquecer.
• Enrole a madeixa de cabelo à volta do tubo com uma ligeira inclinação, para que o cabelo se enrole em espiral. A medida que enrola o cabelo, certifique-se de que os cabelos ficam reparitados de modo homogéneo ao longo do tubo e não se sobrepõem. Se utilizar o tubo cónico, comece a enrolar o cabelo na parte mais grossa do tubo.
• Mantenha durante 5 a 10 segundos consoante o tipo e o comprimento do cabelo.
• Para retirar o aparelho do cabelo, afaste-o.
• Deixe o caracol arrefecer antes de o pentear.
• Repita as vezes necessárias.
• Depois de utilizar, apague o aparelho e desligue-o da corrente.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o arrumar.

Istruções de utilização – Tubo torcido

• Certifique-se de que o cabelo está seco e desembaraçado. Divida o cabelo em madeixas prontas para modelar e deixe o aparelho aquecer.
• Para dar textura ao cabelo, enrole cada madeixa à volta do tubo em espiral, distribuindo-a por todas as secções do tubo. Evite que a superfície quente do tubo entre em contacto com o couro cabeludo, a cara, os olhos e o pescoço.
• Mantenha durante 5 a 10 segundos consoante o tipo e o comprimento do cabelo.
• Para retirar o aparelho do cabelo, rode-o.
• Deixe o caracol arrefecer antes de o pentear.
• Repita as vezes necessárias.
• Depois de utilizar, apague o aparelho e desligue-o da corrente.
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o arrumar

Modos de calor

Se tiver cabelos delicados, finos, descolorados ou pintados, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utilização inicial para garantir que é utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece no nível mais baixo e vá aumentando a temperatura até alcançar o resultado desejado.

DANSK

Segue-se um guía dos níveis de temperatura:

0 = OFF

I = 180 °C

II = 210 °C

Tapete de isolamento térmico

Este aparelho é fornecido com um tapete de isolamento térmico para utilizar durante e após pentear. Durante a utilização, não coloque o aparelho sobre nenhuma superfície sensível ao calor, mesmo utilizando o tapete de isolamento térmico fornecido. Após a utilização, apague o aparelho e desligue-o da corrente. Enrole imediatamente o aparelho no tapete fornecido e deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar. Conserve o aparelho fora do alcance das crianças, porque permanecerá quente durante vários minutos.

Luva de protecção termo-resistente

IMPORTANTE! Uma luva de protecção termo-resistente é fornecida com o aparelho para proteger a mão de qualquer contacto temporário com o tubo enquanto enrola o cabelo. Esta luva destina-se apenas a proteger de um contacto involuntário e efémero. Qualquer contacto prolongado com as partes quentes do aparelho está associado a uma sensação de desconforto.

Extinção automática

Este aparelho tem uma função de extinção automática para maior segurança. Se o aparelho ficar ligado continuamente durante mais de 72 minutos, será desligado automaticamente. Para continuar a utilizar o aparelho após este período, basta deslizar o interruptor para a posição '0' e depois deslizar o interruptor para o nível adequado para voltar a ligar o aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para manter o seu aparelho na melhor condição possível, siga os procedimentos indicados abaixo:

- Não enrolre o cabo em torno do aparelho, deve antes colocá-lo sem apertar ao lado do aparelho.
- Não utilize o aparelho de forma que o cabo fique esticado
- Não use a tomada eléctrica.
- Desligue sempre a ficha da tomada eléctrica depois da utilização.

Montering af hovederne
VIGTIGT! Apparatet skal være kølet af, slukket og frakoblet stikkontakten, inden du monterer eller afmonterer et hoved.
• Drej låseringen på håndtaget længst muligt til højre til åbneposition, mærket med lås-op-symbolet ☞.
• Anbring hovedet, så det passer i låseringen på powerhåndtaget.
• Tryk hovedet ind i powerhåndtaget, til varmestøtten sidder tæt ind mod låseringen.
• Mærker du modstand, så kontroller, om låseringen er drejet længst muligt hen mod åbnepositionen, mærket med lås-op-symbolet ☞.
• Når hovedet er placeret, så fastgør det ved at dreje låseringen længst muligt til venstre til låsepositionen, mærket med låsesymbolet ☛.

Afmontering af hovederne

VIGTIGT! Apparatet skal være kølet af, slukket og frakoblet stikkontakten, inden du monterer eller afmonterer et hoved.

• Drej låseringen længst muligt hen mod åbnepositionen, mærket med lås-op-symbolet ☞.
• Træk hovedet fri af håndtaget.

Sådan bruger du det ovale og det koniske spolehoved

• Sørg for, at håret er tørt og redt igennem, så det ikke er filtret. Opdel håret i sektioner, der er klar til styling, og lad apparatet varme op.
• Vikl håret om spolen en smule på skrå, så det bliver viklet i spiralform. Når du vikler håret om spolen, så sørg for, at det fordeles jævnt, så hele hårsektionen har kontakt med spolen, og forsøg at undgå, at håret overlapper. Hvis du bruger det koniske spolehoved, skal du starte med at vikle håret om den tykke ende.
• Hold apparatet på plads i 5-10 sekunder, afhængigt af hårets tekstur og længde.
• Træk apparatet fri fra håret.
• Lad krøllen køle af, inden du styler den.
• Gør det samme med de øvrige hårsektioner.
• Sluk for apparatet og træk stikket ud efter brug.
• Lad apparatet køle af, inden det lægges på plads.

Sådan bruger du det snoede spolehoved

• Sørg for, at håret er tørt og redt igennem, så det ikke er filtret. Opdel håret i sektioner, der er klar til styling, og lad apparatet varme op.
• Skub tekstur i håret ved at vikle en hårsektion ad gangen om spolen i spiralform, idet du fordelr håret over hele spolen. Pas på, at spolens varme overflade ikke kommer i kontakt med hovedbund, ansigt, øjne og hals.
• Hold apparatet på plads i 5-10 sekunder, afhængigt af hårets tekstur og længde.
• Sno apparatet fri af håret.
• Lad krøllen køle af, inden du styler den.
• Gør det samme med de øvrige hårsektioner.
• Sluk for apparatet og træk stikket ud efter brug.
• Lad apparatet køle af, inden det lægges på plads.

Varmeindstillinger

Hvis du har sart, fint, afbleget eller farvet hår, bør du anvende en af de lave varmeindstillinger. Til tykkere hår anvendes de højere indstillinger. Det anbefales altid at lave en test første gang for at sikre, at du anvender den rigtige temperatur til din hårtype. Start med den laveste indstilling, og og temperaturen, indtil du opnår det ønskede resultat.

SVENSKA

MS750E

Nedenför ses en vejledning til temperaturindstillingerne:

0 = OFF

I = 180 °C

II = 210 °C

Varmeresistent mätte

Apparatet leveres med en varmeresistent mätte til brug under og efter stylingen. Undlad at lægge apparatet på en varmefølsom overflade under brugen, også når du bruger den varmeresistente mätte. Sluk for apparatet og træk stikket ud efter brug. Pak straks apparatet ind i den varmeresistente mätte, og lad det køle helt af, inden du lægger det på plads. Opbevar apparatet ulydængeligt for børn, imens det køler af, da det bliver ved med at være varmt i flere minutter.

Varmeresistent handske

VIGTIGT! Der medfølger en universel varmeresistent handske, som er med til at beskytte hånden mod midlertidigt kontakt med spolen, mens håret vikles om apparatet. Bemærk, at den varmeresistente handske kun er designet til at beskytte mod kortvarig kontakt. Længerevarende kontakt med den varme flade vil være ubehagelig.

Autoslukfunktion

Skapa lockar, vågor och textur:
• Använd inte apparaten på varmefölsamma ytor, inte heller på det värmeskyddande överdraget, medan den används.

• Placera inte apparaten på varmefölsamma ytor, inte heller på det värmeskyddande överdraget, medan den används.

• Stång av apparaten genom att skjuta reglaget till läget "0" och dra kontakten ur vägguttaget.

• Låt apparaten svalna innan du lägger undan den.

VIKTIGT! Apparatets cylindrar blir mycket varma när den har anslutits till vägguttaget och startats. Kontrollera att apparaten är avstängd och har svalnat helt samt att kontakten har dragits ur vägguttaget innan du monterar eller tar bort tillbehör.

3 CYLINDERTILLBEHÖR

Skapa lockar, vågor och textur:
• Använd den konformade cylindern för att skapa smidiga lockar.

• Använd den ovala cylindern för att skapa volym och lösa vågor.

• Använd den vridna cylindern för att skapa textur med strandkänsla.

Montera tillbehören

VIKTIGT! Kontrollera att apparaten är avstängd och har svalnat samt att kontakten har dragits ur vägguttaget innan du monterar eller tar bort tillbehör.

• Vrid låseringen på skafet så långt till höger det går till frisläppningspositionen som markerats med upplåsningssymbolen ☞.

• Passa in tillbehöret på låseringen på skafet.

• Tryck ned tillbehöret på skafet tills värmeavgränsaren ligger mot låseringen.

• Om du känner motstånd: Kontrollera att låseringen har vridits så långt till höger det går till frisläppningspositionen som markerats med upplåsningssymbolen ☞.

• När tillbehöret är på plats: Fäst genom att vrida låseringen så långt till vänster det går till låsepositionen som markerats med låssymbolen ☛.

Ta bort tillbehören

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!