



Fabriqué en Chine
Made in China

2516PE-C182c

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FRANÇAIS

2516PE

Lisez d'abord les consignes de sécurité.

CONSEILS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT! Veillez à ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les oreilles, les yeux, le visage et le cou.

AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas les plaques chaudes lorsque l'appareil est allumé.

Assurez-vous que vos cheveux sont secs et parfaitement dénoués. Divisez la chevelure en mèches prêtes à être mises en forme.

Appuyez sur le bouton « » pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux se mettra à clignoter, et l'appareil commencera automatiquement à chauffer.

Pour sélectionner un réglage de température adapté à votre type de cheveux, appuyez sur le bouton « » jusqu'à obtenir le réglage souhaité. Le voyant lumineux clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Une fois la température atteinte, le voyant reste allumé en continu.

Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.

Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur toute la longueur des cheveux, des racines jusqu'aux pointes.

Répétez l'opération pour chaque mèche.

Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.

Après utilisation, appuyez sur le bouton « » pendant 1 à 2 secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation.

Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Réglages de température

Si vos cheveux sont fins, délicats, colorés ou décolorés, priviliez les réglages de température plus modérés. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez les réglages plus intenses. Nous vous suggérons de toujours effectuer un test lors de la première utilisation.

De cette façon, vous serez sûr d'utiliser la température adéquate pour votre type de cheveux. Commencez par le réglage le plus bas, puis augmentez la température jusqu'à obtenir le résultat souhaité.

Vous pouvez choisir parmi 3 réglages de température : 180°C (vert), 200°C (jaune) et 235°C (rouge).

Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique pour plus de sécurité. Si l'appareil reste allumé en continu pendant plus de 60 minutes, il s'éteindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil plus longtemps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton « » pendant 1 à 2 secondes pour le remettre en marche.

Tapis thermorésistant

Cet appareil est fourni avec un tapis thermorésistant à utiliser pendant et après le coiffage. Pendant l'utilisation, ne déposez jamais l'appareil sur une surface sensible à la chaleur, même si vous utilisez le tapis thermorésistant fourni avec l'appareil. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Maintenez-le hors de portée des enfants, car il restera très chaud pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez plutôt celui-ci séparément, à côté de l'appareil.

- N'utilisez pas l'appareil avec le cordon d'alimentation tendu.

- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

ENGLISH

2516PE

Read the safety instructions first.

HOW TO USE

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the ears, eyes, face and neck. **WARNING!** Do not touch the hot plates when the appliance is switched on.

- Ensure hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.

- Press and hold the button for 1-2 seconds to turn the appliance on. The indicator light will start flashing and the appliance will automatically start heating up.

- To select a heat setting suitable for your hair type, press the button until the desired heat setting is selected. The indicator light will flash until the selected temperature has been reached. Once the temperature has been reached, the indicator light will remain solid in colour.

- Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.

- Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.

- Repeat for each section of hair.

- Allow the hair to cool before combing through.

- After use, press and hold the button for 1-2 seconds to switch off and unplug the appliance.

- Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings.

It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

There are 3 temperature settings to select from: 180°C (Green), 200°C (Yellow) and 235°C (Red).

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press and hold the button for 1-2 seconds to turn the power on again.

Heat Protection Mat

This appliance comes with a heat protection mat for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Continue to keep out of reach of children, as it will remain hot for several minutes.

CLEANING & MAINTENANCE

To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.

- Do not use the appliance at a stretch from the power point.

- Always unplug after use.

DEUTSCH

2516PE

Lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise.

VERWENDUNG

ACHTUNG! Achten Sie darauf, dass die heiße Oberfläche des Apparates nicht direkt mit der Haut, insbesondere den Ohren, Augen, Gesicht und Hals in Berührung kommt.

ACHTUNG! Nicht die heißen Heizplatten berühren, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

- Assurez-vous que vos cheveux sont secs et parfaitement dénoués. Divisez la chevelure en mèches prêtes à être mises en forme.

- Appuyez sur le bouton « » pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux se mettra à clignoter, et l'appareil commencera automatiquement à chauffer.

- Pour sélectionner un réglage de température adapté à votre type de cheveux, appuyez sur le bouton « » jusqu'à obtenir le réglage souhaité. Le voyant lumineux clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Une fois la température atteinte, le voyant reste allumé en continu.

- Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.

- Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur toute la longueur des cheveux, des racines jusqu'aux pointes.

- Répétez l'opération pour chaque mèche.

- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.

- Après utilisation, appuyez sur le bouton « » pendant 1 à 2 secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation.

- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Temperatureinstellungen

Wenn Sie feine, gebleichte oder kolorierte Haare haben, verwenden Sie die niedrige Temperaturstufe. Für dicke Haare verwenden Sie die höhere Temperaturstufen.

Es ist ratsam, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass die richtige Temperatur für den jeweiligen Haartyp verwendet wird. Mit der niedrigsten Einstellung beginnen und danach die Temperatur erhöhen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

Es stehen 3 Temperaturstufen zur Auswahl: 180°C (Grün), 200°C (Gelb) und 235°C (Rot).

Auto Shut Off

Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltautomatik für mehr Sicherheit. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten ununterbrochen eingeschaltet ist, wird es automatisch abgeschaltet. Wenn Sie möchten, dass es weiter eingeschaltet bleibt, halten Sie einfach 1 bis 2 Sekunden lang die Taste drücken.

Abschaltautomatik

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltautomatik, die Ihnen noch mehr Sicherheit bietet. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten kontinuierlich eingeschaltet bleibt, schaltet es sich automatisch aus. Wenn das Gerät über diesen Zeitraum hinaus weiter benutzt werden möchte, drücken Sie einfach 1 bis 2 Sekunden lang auf die Taste .

Hitzeschutzmatte

Das Gerät kommt mit einer Hitzeabschutzmatte für den Gebrauch während und nach dem Styling. Verwenden Sie die Hitzeabschutzmatte auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche, auch nicht mit der mittig liegenden Hitzeabschutzmatte. Das Gerät kann nicht über diese Temperatur gestellt werden.

Um die Hitzeabschutzmatte zu verwenden, legen Sie sie unter die Hitzeabschutzmatte des Geräts. Schließen Sie die Hitzeabschutzmatte wieder an den Steckdosenstecker an. Wiederholen Sie dies für jede weitere Hitzeabschutzmatte.

CLEANING & MAINTENANCE

Um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, sondern rollen Sie es stattdessen locker neben dem Gerät auf.

- Verwenden Sie das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose, um nicht am Kabel zu ziehen.

- Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Netzstecker.

NEEDERLANDS

2516PE

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

GEBRUIKSAANWIJZING

ACHTING! Zorg dat het hete oppervlak van het apparaat niet in contact komt met de huid, met name de oren, ogen, gezicht en hals in Berührung kommt.

WAARSCHUWING! Raak de hete platen niet aan als het apparaat aanstaat.

- Assurez-vous que vos cheveux sont secs et parfaitement dénoués. Divisez la chevelure en mèches prêtes à être mises en forme.

- Appuyez sur le bouton « » pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux se mettra à clignoter, et l'appareil commencera automatiquement à chauffer.

- Pour sélectionner un réglage de température adapté à votre type de cheveux, appuyez sur le bouton « » jusqu'à obtenir le réglage souhaité. Le voyant lumineux clignote jusqu'à ce que la température sélectionnée soit atteinte. Une fois la température atteinte, le voyant reste allumé en continu.

- Placez une mèche de cheveux entre les plaques de lissage, près des racines.

- Maintenez fermement la mèche entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur toute la longueur des cheveux, des racines jusqu'aux pointes.

- Répétez l'opération pour chaque mèche.

- Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.

- Après utilisation, appuyez sur le bouton « » pendant 1 à 2 secondes pour éteindre l'appareil, puis débranchez le cordon d'alimentation.

- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

Temperatuurstellingen

Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar, de temperatuur op de laagste stand. Voor capelli più spessi, usare le temperature più basse. Per capelli più grossi, usare le temperature più alte.

Consigliamo di fare sempre una prova iniziale per essere sicuri di usare la giusta temperatura per tipo di capelli. Iniziare con la temperatura più bassa, quindi aumentarla gradualmente fino a raggiungere il risultato desiderato.

Sono 3 le temperature selezionabili: 180°C (verde), 200°C (giallo) e 235°C (rosso).

Automatische uitschakeling

Dit apparaat is voorzien van een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat meer dan 60 minuten aaneengesloten staat, zal het automatisch uitgaan. Wanneer u het apparaat langer wilt blijven gebruiken, hoeft u alleen maar de knop 1 à 2 seconden ingedrukt te houden om het weer aan te zetten.

Abschaltautomatik

Dieses Gerät verfügt über eine automatische Abschaltautomatik, die Ihnen noch mehr Sicherheit bietet. Wenn das Gerät länger als 60 Minuten ununterbrochen eingeschaltet ist, wird es automatisch abgeschaltet. Wenn Sie möchten, dass es weiter eingeschaltet bleibt, halten Sie einfach 1 bis 2 Sekunden lang die Taste drücken.

Hitzebeschichtete Matte

Das Gerät kommt mit einer Hitzebeschichteten Matte für den Gebrauch während und nach dem Styling. Verwenden Sie die Hitzebeschichteten Matte auf einer hitzeempfindlichen Oberfläche, auch nicht mit der mittig liegenden Hitzebeschichteten Matte. Das Gerät kann nicht über diese Temperatur gestellt werden.

Um die Hitzebeschichteten Matte zu verwenden, legen Sie sie unter die Hitzebeschichteten Matte des Geräts. Sch

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!