

Cuisinart®



Cuisinart®

Uživatelská příručka

Odšťavňovač citrusů Cuisinart® CCJ210E

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!

- Spotřebič odpojte ihned po jeho použití, před umístěním, nebo vyjmutím příslušenství, a před čištěním spotřebiče.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, spotřebič okamžitě vypněte a přestaňte používat. Kabel musí vyměnit výrobce, jím pověřený poprodejní servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, jinak hrozí nebezpečí úrazu.
- **POZOR:** Neotevírejte základnu spotřebiče. Žádná část tohoto spotřebiče není uživatelsky opravitelná nebo vyměnitelná.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředí, jako jsou: kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních nebo komerčních prostředích; nebo pro zákazníky v hotelech a motelech, a dalších prostředích typu ubytovacích služeb, apod.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče, a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče. Běžné čištění a údržbu nesmí provádět děti mladší 8-mi let a musí na ně dohlížet dospělá osoba. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8-mi let.
- Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti, bez dohledu osoby zodpovědné za její bezpečnost, nebo bez seznámení se s pokyny týkající se používání spotřebičů.

- Aby nedošlo ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo ke zranění, spotřebič, základnu, kabel nebo zástrčku neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Zabraňte kontaktu s pohyblivými částmi.
- Pokud je spotřebič poškozen, je poškozen napájecí kabel nebo pokud spotřebič spadl a/nebo se zdá být poškozen, nepoužívejte jej.
- Nepoužívejte jiné, než přiložené / dodávané příslušenství, nebo výrobcem doporučené příslušenství.
- Napájecí kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo kuchyňské pracovní plochy. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu se zdrojem tepla, hrozí nebezpečí jeho poškození.
- Spotřebič používejte pouze k účelům, popsaným v tomto návodu, a dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte ve venkovních prostorách.



- **VAROVÁNÍ:** Polyetylenové sáčky nebo jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí, hrozí nebezpečí udušení. Tyto obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Likvidace vysloužilých elektrických a elektronických zařízení

V zájmu všech a pro aktivní podílení na společném úsilí o ochranu životního prostředí:



- Produkt nesmí být míchán s běžným domovním odpadem

■ Vysloužilé zařízení odevzdejte na sběrném místě s licencí pro recyklaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení (EEZ), v souladu s národní legislativou. Více informací o správné likvidaci a recyklaci elektro-odpadu získáte na místním úřadě, nebo u společnosti zajišťující likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!