

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-S911B/DS  
SM-S916B/DS  
SM-S918B/DS

# Obsah

## Úvodní informace

- 5 Rozvržení a funkce zařízení
- 11 Nabíjení baterie
- 16 Nano SIM karta a eSIM
- 18 Zapínání a vypínání zařízení
- 19 Výchozí nastavení
- 20 Účet Samsung account
- 21 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 23 Popis obrazovky
- 31 Oznamovací panel
- 33 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 34 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 37 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 38 S Pen (Galaxy S23 Ultra)
- 54 Telefon
- 57 Kontakty
- 59 Zprávy
- 60 Fotoaparát
- 78 Galerie
- 82 Zóna AR
- 88 Bixby
- 89 Bixby Vision
- 90 Více oken (Použití více aplikací najednou)
- 93 Samsung Internet

- 94 Samsung Health
- 95 Samsung Notes
- 100 Samsung Members
- 100 Samsung Kids
- 101 Samsung Global Goals
- 101 Samsung TV Plus
- 101 Galaxy Shop
- 101 Galaxy Wearable
- 102 PENUP (Galaxy S23 Ultra)
- 102 Kalendář
- 103 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 104 Záznamník
- 106 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 106 Hodiny
- 106 Kalkulačka
- 107 Game Launcher
- 108 Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
- 109 SmartThings
- 109 Sdílení obsahu
- 111 Music Share
- 112 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 113 Propojit s Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)

- 114 Samsung DeX
- 118 Aplikace Google

## Nastavení

- 119 Úvod
- 119 Účet Samsung account
- 119 Připojení
  - 121 Wi-Fi
  - 122 Bluetooth
  - 123 NFC a bezkontaktní platby
  - 125 Spořič dat
  - 125 Aplikace jen s mobilními daty
  - 126 Mobilní hotspot
  - 126 Další nastavení připojení
- 128 Připojená zařízení
- 129 Režimy a rutiny
  - 129 Používání režimů
  - 129 Použití rutinních úkonů
- 130 Zvuky a vibrace
  - 131 Kvalita zvuku a efekty
  - 131 Samostatný zvuk aplikace
- 132 Oznámení
- 132 Displej
  - 134 Plynulost pohybu
  - 134 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
- 135 Pozadí a styl
- 135 Motivy
- 135 Domovská obrazovka
- 136 Zamknout displej
  - 136 Smart Lock
  - 137 Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)
- 138 Zabezpečení a soukromí
  - 139 Rozpoznání obličeje
  - 141 Rozpoznání otisků prstu
  - 144 Samsung Pass
  - 146 Zabezpečená složka
  - 149 Zabezpečené Wi-Fi
- 150 Umístění
- 151 Bezpečnost a nouzové situace
- 151 Účty a zálohování
  - 152 Samsung Cloud
- 153 Google
- 153 Rozšířené funkce
  - 154 Pohyby a gesta
  - 155 Efekty videohovoru
  - 156 Dual Messenger
- 157 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
- 157 Péče o baterii a zařízení
  - 157 Optimalizace zařízení
  - 158 Baterie
  - 158 Úložiště
  - 158 Paměť
  - 159 Ochrana zařízení
  - 159 Automatická optimalizace
  - 159 Aktualizace softwaru
  - 159 Diagnostika
  - 159 Režim údržby
- 159 Aplikace
- 160 Obecná správa
- 161 Usnadnění
- 161 Aktualizace softwaru
- 162 O telefonu

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!