

Uživatelská příručka
M75q Gen 2

ThinkCentre



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 47
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Páté vydání (květen 2022)

© Copyright Lenovo 2020, 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iv

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	2
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	4

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 5

Připojit k sítím	5
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	5
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	5
Použití aplikace Vantage	5
Použití multimédií	5
Použití zvuku	6
Připojení externího displeje	6

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 7

Řízení napájení	7
Nastavit chování tlačítka napájení	7
Nastavit schéma napájení	7
Přenos dat	7
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	7
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	8
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	8
Zakoupení příslušenství	8

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 11

Zamknout počítač.	11
Zabezpečené přihlášení k počítači	11
Použití hesel	11
Použití softwarových řešení zabezpečení	12
Použití bran Windows Firewall.	12
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	13
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	13
Vymazání všech dat na úložné jednotce	13
Použití spínače přítomnosti krytu	14
Použití funkce Smart USB Protection.	14

Kapitola 5. UEFI BIOS. 15

Co je UEFI BIOS	15
Vyvolat nabídku BIOS	15
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	15
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	15
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS	16
Nastavení systémového data a času.	16
Změna spouštěcí sekvence.	16
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	17
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	17
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění	17
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	18
Změna výkonového režimu funkce ITS	18
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	19
Aktualizace systému UEFI BIOS.	19
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	19
Vymazání paměti CMOS	20

Kapitola 6. Diagnostika 21

Diagnostické nástroje Lenovo	21
--	----

Kapitola 7. Výměna CRU 23

Co jsou jednotky CRU	23
Vyměnit jednotku CRU	24
Držák napájecího adaptéru	24
Vertikální stojan	26
Externí optická jednotka	27
Montážní rámeček VESA	29
Prachová clona	30
Externí anténa Wi-Fi.	31
Kryt počítače.	32
Vnitřní reproduktor	33
Větrák systému	34
Knoflíková baterie	35
Jednotka pevného disku	36
Karta Wi-Fi.	38
Spodní kryt	39
Paměťový modul	40
Jednotka SSD M.2	40

Kapitola 8. Návod a podpora 43

Zdroje ke svépomoci	43
-------------------------------	----

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!