

Uživatelská příručka pro model
M70q Gen 3 / M80q Gen 3 / M90q Gen 3

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (únor 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	5
Technické údaje USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem9

Přístup k sítím	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	9
Připojení externího displeje	9

Kapitola 3. Prozkoumat počítač11

Aplikace Vantage	11
Nastavit schéma napájení	11
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	11
Technologie Intel Turbo Boost	12
Zakoupení příslušenství	13

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací15

Zamknout počítač.	15
Hesla pro systém UEFI BIOS.	15
Správa systému BIOS na bázi certifikátu	16
Použití softwarových řešení zabezpečení	17
Brány Windows Firewall	17
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	17
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	18
Vymažte všechna data na úložné jednotce.	18
Spínač přítomnosti krytu	18
Intel BIOS guard	19
Smart USB Protection	19

Kapitola 5. UEFI BIOS.21

Co je UEFI BIOS	21
Vyvolat nabídku BIOS	21
Navigace v rozhraní UEFI BIOS.	21
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	21
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů)	22

Nastavení systémového data a času	22
Změna pořadí priority spouštění počítače.	22
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	23
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	23
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	24
Změna výkonového režimu funkce ITS	24
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	25
Aktualizace systému UEFI BIOS.	25
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	26
Vymazání paměti CMOS	26

Kapitola 6. Diagnostika27

Diagnostické nástroje Lenovo	27
Aplikace Vantage	27

Kapitola 7. Výměna CRU29

Seznam CRU	29
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	30
Napájecí adaptér a napájecí kabel	30
Držák napájecího adaptéru	31
Montážní rámeček VESA	36
Vertikální stojan	37
Externí anténa Wi-Fi.	37
Skříň externí optické jednotky a externí optická jednotka	38
Prachová clona	40
Kryt počítače.	41
Jednotka pevného disku a rámeček jednotky pevného disku	42
Vnitřní reproduktor	44
Větrák systému	45
Knoflíková baterie	47
Karta Wi-Fi a stínění karty Wi-Fi.	48
Spodní kryt	49
Jednotka SSD M.2	49
Paměťový modul	50

Kapitola 8. Náповěda a podpora53

Zdroje ke svépomoci	53
Zavolejte Lenovo	55
Než budete kontaktovat Lenovo	55

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!