

ThinkCentre neo 30a 22 Gen 3
ThinkCentre neo 30a 24 Gen 3
ThinkCentre neo 30a 27 Gen 3
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (Srpen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovo	iv	Navigace v rozhraní UEFI BIOS	17
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	17
Přehled	1	Nastavení systémového data a času	18
Pohled zezadu	2	Změna pořadí priority spouštění počítače	18
Vlastnosti a specifikace	4	Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	19
Technické údaje USB	5	Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	19
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	7	Změna výkonového režimu funkce ITS	20
Nastavení stojanu počítače	7	Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	20
Přístup k sítím	8	Aktualizace systému UEFI BIOS	21
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	8	Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	21
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	8	Vymazání paměti CMOS	21
Připojení externího displeje	9	Kapitola 6. Diagnostika	23
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	11	Diagnostické nástroje Lenovo	23
Aplikace Vantage	11	Aplikace Vantage	23
Nastavit schéma napájení	11	Kapitola 7. Výměna CRU	25
Přenos dat	11	Seznam CRU	25
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	12	Odebrání nebo výměna jednotky CRU	25
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	12	Napájecí kabel a napájecí adaptér	25
Zakoupení příslušenství	13	Inteligentní kabelová přichytka (u vybraných modelů)	26
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	15	Kryt pantu	27
Zabezpečené přihlášení k počítači	15	Stojan počítače	28
Hesla pro systém UEFI BIOS	15	Kapitola 8. Náповěda a podpora	29
Autentizace obličejem (u vybraných modelů)	15	Zdroje ke svépomoci	29
Použití softwarových řešení zabezpečení	16	Zavolejte Lenovo	31
Brány Windows Firewall	16	Než budete kontaktovat Lenovo	31
Antivirové programy	16	Středisko podpory Lenovo	31
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	16	Zakoupit další služby	32
Intel BIOS guard	16	Dodatek A. Informace o souladu s předpisy	33
Kapitola 5. UEFI BIOS.	17	Dodatek B. Upozornění a ochranné známky	35
Co je UEFI BIOS	17		
Vyvolat nabídku BIOS	17		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!