

ThinkCentre neo 50a 24 Gen 3
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Srpen 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovo	iv	Intel BIOS guard	20
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Smart USB Protection	20
Přehled	1	Kapitola 5. UEFI BIOS	21
Pohled zezadu	3	Co je UEFI BIOS	21
Vlastnosti a specifikace	4	Vyvolat nabídku BIOS	21
Technické údaje USB	5	Navigace v rozhraní UEFI BIOS	21
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	7	Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	21
Nastavení stojanu počítače (u vybraných modelů)	7	Nastavení systémového data a času	22
Přístup k sítím	8	Změna pořadí priority spouštění počítače	22
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	8	Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	23
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	8	Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	23
Použití dotykové obrazovky (u vybraných modelů)	9	Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	23
Připojení externího displeje	10	Změna výkonového režimu funkce ITS	24
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	11	Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	24
Aplikace Vantage	11	Aktualizace systému UEFI BIOS	25
Kamera s umělou inteligencí (u vybraných modelů)	11	Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	25
Chytrý kabel (u vybraných modelů)	12	Vymazání paměti CMOS	25
Nastavit schéma napájení	13	Kapitola 6. Diagnostika	27
Přenos dat	13	Diagnostické nástroje Lenovo	27
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	13	Aplikace Vantage	27
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	14	Kapitola 7. Výměna CRU	29
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	15	Seznam CRU	29
Zakoupení příslušenství	15	Odebrání nebo výměna jednotky CRU	29
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	17	Stojan počítače	29
Zamknout počítač.	17	Kapitola 8. Nápověda a podpora	33
Zabezpečené přihlášení k počítači	17	Zdroje ke svépomoci	33
Hesla pro systém UEFI BIOS	17	Zavolejte Lenovo	35
Autentizace obličejem (u vybraných modelů)	18	Než budete kontaktovat Lenovo	35
Použití softwarových řešení zabezpečení	18	Středisko podpory Lenovo	35
Brány Windows Firewall	18	Zakoupit další služby	36
Antivirové programy	19	Dodatek A. Informace o souladu s předpisy	37
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	19	Dodatek B. Upozornění a ochranné známky	39
Vymazání všech dat na úložné jednotce	19		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!