

# **XIAOMI** Smart Blender Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

## **Opatření**

### **Omezení použití**

- Mixér je určen pouze pro domácí použití.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Běžný rozsah provozní nadmořské výšky mixéru je 0–2 000 metrů.
- Neumísťujte mixér na nestabilní nebo mokré povrchy. Udržujte jej nejlépe alespoň 30 cm od ohně nebo zdrojů tepla (jako jsou sporáky).
- Neumísťujte mixér do blízkosti zařízení, která jsou citlivá na elektromagnetické rušení.
- Nedovolte lidem, kteří postrádají fyzické, smyslové nebo intelektuální schopnosti nebo nemají zkušenosti či zdravý rozum, používat mixér bez dozoru nebo vedení.
- Pokud se mixér nepoužívá v souladu s pokyny v uživatelské příručce, může hrozit nebezpečí zranění.

- Nedovolte dětem, aby si hrály s mixérem. Mixér by měl být umístěn mimo dosah dětí. Děti by jej neměly používat bez dozoru.
- Nezavěšujte napájecí kabel na ostré předměty.
- Nepoužívejte mixér k ohřívání viskózních tekutin, včetně mléka, sójového mléka, studené rýžové kaše atd. V opačném případě dojde k usazování na dně, které by mohlo způsobit pálení a podivný zápach.
- Abyste předešli možným zraněním, nepoužívejte s tímto mixérem žádné neoriginální příslušenství.

## **Čištění a údržba**

- Mixér neponořujte do vody ani jej nestříkejte vodou.
- K čištění topné desky nepoužívejte ocelovou vlnu ani jiné tvrdé předměty.
- K čištění používejte pouze měkké hadříky.
- Nebudete-li mixér delší dobu používat, odpojte napájecí kabel a proveďte vhodná opatření k ochraně mixéru před vlhkostí, prachem a domácími škůdci.
- Ujistěte se, že je odpojen napájecí kabel a před čištěním počkejte, až nádoba vychladne.
- Povrch stolu, na kterém je mixér umístěn, musí být pravidelně čištěn od mastnoty.
- Před otřením do sucha opláchněte vnitřek nádoby a příslušenství čistou vodou. Čepele jsou ostré, proto buďte opatrní při čištění nebo vyprazdňování nádoby, abyste se nezranili.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!