

neo 50s Gen 3
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (listopad 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii	Navigace v rozhraní UEFI BIOS	19
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	19
Pohled zepředu	1	Nastavení systémového data a času	20
Pohled zezadu	3	Změna pořadí priority spouštění počítače	20
Vlastnosti a specifikace	5	Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	21
Technické údaje USB	6	Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	21
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	7	Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	21
Přístup k sítím	7	Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	22
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	7	Změna výkonového režimu funkce ITS	22
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	7	Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	23
Připojení externího displeje	7	Aktualizace systému UEFI BIOS.	23
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky	7	Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	23
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	9	Vymazání paměti CMOS	24
Aplikace Vantage	9	Kapitola 6. Diagnostika	25
Nastavit schéma napájení	9	Diagnostické nástroje Lenovo	25
Přenos dat	9	Aplikace Vantage	25
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	10	Kapitola 7. Výměna CRU	27
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	10	Seznam CRU	27
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	11	Odebrání nebo výměna jednotky CRU	28
Zakoupení příslušenství	11	Vertikální stojan	28
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	13	Kryt počítače	28
Zamknout počítač.	13	Přední kryt.	29
Hesla pro systém UEFI BIOS.	14	Optická jednotka	30
Použití softwarových řešení zabezpečení	15	Jednotka pevného disku	32
Brány Windows Firewall	15	Paměťový modul	36
Antivirové programy	15	Jednotka SSD M.2	38
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	15	Knoflíková baterie	39
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	15	Sestava chladiče a větráku	40
Vymažte všechna data na úložné jednotce	15	Kabel konektoru PCI-Express	42
Spínač přítomnosti krytu	16	Karta PCI-Express.	42
Intel BIOS guard	16	Sestava napájecího zdroje	43
Smart USB Protection	17	Kapitola 8. Náповěda a podpora	45
Kapitola 5. UEFI BIOS.	19	Zdroje ke svépomoci	45
Co je UEFI BIOS.	19	Zavolejte Lenovo	47
Vyvolat nabídku BIOS	19	Než budete kontaktovat Lenovo	47
		Středisko podpory Lenovo	47
		Zakoupit další služby	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!