

neo 50s Gen 3
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (listopad 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii		
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1		
Pohled zepředu	1		
Pohled zezadu	3		
Vlastnosti a specifikace	5		
Technické údaje USB	6		
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	7		
Přístup k sítím	7		
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	7		
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	7		
Připojení externího displeje	7		
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky	7		
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	9		
Aplikace Vantage	9		
Nastavit schéma napájení	9		
Přenos dat	9		
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	10		
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	10		
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	11		
Zakoupení příslušenství	11		
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	13		
Zamknout počítač.	13		
Hesla pro systém UEFI BIOS.	14		
Použití softwarových řešení zabezpečení	15		
Brány Windows Firewall	15		
Antivirové programy	15		
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	15		
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	15		
Vymažte všechna data na úložné jednotce	15		
Spínač přítomnosti krytu	16		
Intel BIOS guard	16		
Smart USB Protection	17		
Kapitola 5. UEFI BIOS.	19		
Co je UEFI BIOS.	19		
Vyvolat nabídku BIOS	19		
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	19		
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	19		
Nastavení systémového data a času	20		
Změna pořadí priority spouštění počítače.	20		
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	21		
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	21		
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	21		
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	22		
Změna výkonového režimu funkce ITS	22		
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	23		
Aktualizace systému UEFI BIOS.	23		
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	23		
Vymazání paměti CMOS	24		
Kapitola 6. Diagnostika	25		
Diagnostické nástroje Lenovo	25		
Aplikace Vantage	25		
Kapitola 7. Výměna CRU	27		
Seznam CRU	27		
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	28		
Vertikální stojan	28		
Kryt počítače.	28		
Přední kryt.	29		
Optická jednotka	30		
Jednotka pevného disku	32		
Paměťový modul	36		
Jednotka SSD M.2	38		
Knoflíková baterie	39		
Sestava chladiče a větráku	40		
Kabel konektoru PCI-Express	42		
Karta PCI-Express.	42		
Sestava napájecího zdroje	43		
Kapitola 8. Náповěda a podpora	45		
Zdroje ke svépomoci	45		
Zavolejte Lenovo	47		
Než budete kontaktovat Lenovo	47		
Středisko podpory Lenovo	47		
Zakoupit další služby	48		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!