

Lenovo V35s-07ADA  
Uživatelská příručka

Lenovo V35s-07ADA

Lenovo

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 45
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**Čtvrté vydání (květen 2022)**

© Copyright Lenovo 2020, 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## O této dokumentaci. . . . . iv

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

|   |   |
|---|---|
| Pohled zepředu . . . . .                          | 1 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . . | 2 |
| Pohled zezadu . . . . .                           | 3 |
| Vlastnosti a specifikace . . . . .                | 5 |

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 7

|  |   |
|--|---|
| Připojit k sítím . . . . .                             | 7 |
| Připojit ke kabelové síti Ethernet. . . . .            | 7 |
| Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů) . . . . . | 7 |
| Použití aplikace Vantage . . . . .                     | 7 |
| Použití multimédií . . . . .                           | 7 |
| Použití zvuku . . . . .                                | 8 |
| Připojení externího displeje . . . . .                 | 8 |

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . . 9

|  |    |
|--|----|
| Řízení napájení . . . . .  | 9  |
| Nastavit chování tlačítka napájení . . . . .                             | 9  |
| Nastavit schéma napájení . . . . .                                       | 9  |
| Přenos dat . . . . .   | 9  |
| Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů) . . . . . | 9  |
| Použití optické jednotky (u vybraných modelů) . . . . .                  | 10 |
| Použití paměťové karty (u vybraných modelů) . . . . .                    | 10 |
| Použijte inteligentní kabelovou příchytku (u vybraných modelů) . . . . . | 10 |
| Zakoupení příslušenství . . . . .  | 11 |

## Kapitola 4. Zajištění počítače a informací . . . . . 13

|  |    |
|--|----|
| Zamknout počítač. . . . .  | 13 |
| Zabezpečené přihlášení k počítači . . . . .  | 14 |
| Použití hesel . . . . .  | 14 |
| Použití softwarových řešení zabezpečení . . . . .  | 15 |
| Použití bran Windows Firewall. . . . .   | 15 |
| Použití antivirových programů . . . . .  | 15 |
| Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů) . . . . . | 15 |
| Použití řešení zabezpečení systému BIOS. . . . .   | 15 |
| Vymazání všech dat na úložné jednotce . . . . .  | 16 |
| Použití spínače přítomnosti krytu . . . . .  | 16 |

|  |    |
|--|----|
| Použití modulu Intel BIOS guard. . . . .     | 16 |
| Použití funkce Smart USB Protection. . . . . | 17 |

## Kapitola 5. UEFI BIOS. . . . . 19

|   |    |
|---|----|
| Co je UEFI BIOS . . . . .   | 19 |
| Vyvolat nabídku BIOS . . . . .  | 19 |
| Navigace v rozhraní UEFI BIOS . . . . .   | 19 |
| Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS . . . . .                 | 19 |
| Nastavení systémového data a času . . . . .                                     | 20 |
| Změna spouštěcí sekvence. . . . .   | 20 |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace . . . . .                 | 20 |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění . . . . .                   | 21 |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění . . . . .                  | 21 |
| Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS . . . . .                     | 21 |
| Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému . . . . . | 22 |
| Aktualizace systému UEFI BIOS. . . . .  | 23 |
| Obnova po selhání aktualizace systému BIOS . . . . .                            | 23 |
| Vymazání paměti CMOS . . . . .  | 23 |

## Kapitola 6. Diagnostika . . . . . 25

|  |    |
|--|----|
| Diagnostické nástroje Lenovo . . . . . | 25 |
| Aplikace Vantage . . . . .             | 25 |

## Kapitola 7. Výměna CRU . . . . . 27

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Co jsou jednotky CRU . . . . . | 27 |
| Vyměnit jednotku CRU . . . . . | 28 |
| Kryt počítače. . . . .         | 28 |
| Paměťový modul . . . . .       | 29 |
| Knoflíková baterie . . . . .   | 31 |
| Přední kryt. . . . .           | 32 |
| Optická jednotka . . . . .     | 33 |
| Úložná jednotka. . . . .       | 35 |
| Jednotka SSD M.2 . . . . .     | 37 |

## Kapitola 8. Nápověda a podpora . . . . . 41

|   |    |
|---|----|
| Zdroje ke svépomoci . . . . .           | 41 |
| Zavolejte Lenovo . . . . .              | 42 |
| Než budete kontaktovat Lenovo . . . . . | 42 |
| Středisko podpory Lenovo . . . . .      | 43 |
| Zakoupit další služby . . . . .         | 44 |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!