

DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ ZÁSUVKA ZSD-16

Digitální spínací zásuvka slouží k časovému spínání domácích spotřebičů. Pokud potřebujeme zapnout nebo vypnout spotřebič v určitém čas.rozmezí, stačí naprogramovat zásuvku dle níže uvedených pokynů a připojit spotřebič do digitální spínací zásuvky.

Upozornění!

Pokud není displej funkční, zapojte ZSD-16 do zásuvky 230VAC a nechte ji nabíjet.

Za cca 2 hodiny se displej rozsvítí a ZSD-16 je plně funkční. **Pokud se ani poté displej nerozsvítí stiskněte tlačítko MASTER CLEAR** (dojde k obnovení továrního nastavení).

Pro plné nabití nechte v zásuvce cca 12 hodin.

Úvod

1. ZSD-16 má celkem 10 nastavitelných časových programů (ON-ZAPNUTO/OFF-VYPNUTO).
2. Možnost manuálního nebo automatického ovládání (ON/AUTO/OFF).
3. Možnost změny hodinového cyklu 12/24.
4. Další funkcí je nastavení letního času viz str.2.
5. K dispozici je 16 kombinací dnů nebo bloků dnů pro programy:

Po (MO)	Po, Út, St, Čt, Pá
Út (TU)	So, Ne
St (WE)	Po, Út, St, Čt, Pá, So
Čt (TH)	Po, St, Pá
Pá (FR)	Út, Čt, So
So (SA)	Po, Út, St,
Ne (SU)	Čt, Pá, So
Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne	Po, St, Pá, Ne

Instalace

1. Zapojíme ZSD-16 do zásuvky 230VAC.
2. Necháme přibližně 12hod. nabíjet.
3. Po nabití vymažeme všechny uložené informace stisknutím tl. MASTER CLEAR, a to špičatým předmětem jako je tužka nebo pero.
4. ZSD-16 je nyní připravena k Vašemu nastavení a užití.

Nastavení přesného času

1. Stiskneme tl. CLOCK a držíme, k tomu vícenásobným stisknutím tl. WEEK nastavíme aktuální den. Stejným způsobem, stisknutím tl. HOUR nebo tl. MINUTE nastavíme hodiny a minuty přesného času. Když nastavujeme tl. WEEK, HOUR nebo MINUTE, urychlíme nastavení přidržetím tlačítka.
2. Uvolněním obou tlačítek, den a čas bude nastaven.
3. Pro smazání nesprávně zadaného údaje stačí zopakovat bod 1.

Nastavení programů

1. Stiskneme tl. TIMER uvolníme. Nastavíme spuštění prvního čas.programu 1_ON (ZAPNUTÍ).
2. Stiskneme tl. WEEK pro výběr dne nebo bloku dnů v týdnu. Nastavíme čas 1_ON tl. HOUR a MINUTE.
3. Stiskneme tl. TIMER znovu a nastavíme ukončení prvního čas.programu 1_OFF (VYPNUTÍ) stejným způsobem jako 1_ON. Pozor na správné nastavení dne vypnutí!
4. Opětovným stisknutím tl. TIMER lze nastavit 10 čas.programů.
5. Po kompletním nastavení časovače stiskneme tl. CLOCK a časovač je připraven.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!