

BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ

WS320

S MAGNETICKÝM KONTAKTEM

Vysílač k přijímačům řady WS3XX



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o., tímto prohlašujeme, že výrobek WS320 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
V Kuřimi 1.6.2014 na www.elbock.cz



Popis

WS320 je určen pro dálkové ovládání přijímačů WS3xx!
Skládá se z vysílače a magnetického kontaktu.

Při změně polohy magnetického kontaktu od vysílače dojde k vyslání signálu do přijímače, který sepne připojené zařízení (např. čerpadlo, světlo, akustickou signalizaci).



Funkce

Podle nastavené prodlevy je možné WS320 využít následovně:

Prodleva 6 s (s propojkou viz obr.3)

Doporučujeme využít v kombinaci se zvonky WS306, WS307 pro akustickou signalizaci při otevření dveří nebo okna.

Po rozepnutí magnetického kontaktu dojde k vyslání signálu a zvonek vydá nastavený tón. Pokud dojde k opětovnému rozepnutí nebo sepnutí magnetického kontaktu po 6 s je vyslán další signál a zvonek opět vydá tón.

Prodleva 5 min (bez propojky viz obr.4)

Doporučujeme využít v kombinaci s přijímači WS301, WS302 a WS303 pro sepnutí čerpadla nebo osvětlení. Doba po kterou bude čerpadlo (osvětlení) sepnuto je nutné nastavit na přijímači (funkce časování).

Po oddálení (přiblížení) magnetického kontaktu dojde k vyslání signálu do přijímače, který sepne připojené zařízení (např. čerpadlo viz str.7). Při opakované změně polohy magnetického kontaktu v čase do 5ti minut po vyslání signálu, je vysílání blokováno.

- 1) Otevřete vysílač podle obr.1.
- 2) Odstraňte ochranný papírek z baterie a ověřte polaritu baterie podle obr.2.
- 3) Nastavte prodlevu magnetického kontaktu:
 - a) prodleva 6 s viz obr.3 s propojkou
 - b) prodleva 5 minut viz obr.4 bez propojky
- 4) Proved'te naučení kódu dle návodu pro daný přijímač. Pro vyslání signálu stiskněte tlačítko vysílače obr.2. Pečlivě vyberte režim spínání přijímače podle použití celého systému:
 - při otevření/ zavření má přijímač sepnout/ vypnout
 - při otevření má přijímač začít časovat (přijímač spíná připojený spotřebič na nastavenou dobu)
- 5) Po naučení kódu blikne na vysílači červená dioda!
- 6) Zavřete vysílač dle obr.5.
- 7) Nalepte vysílač pomocí montážní oboustranné pásky na pevnou část dveří nebo okna. Dodržujte pokyny ze str.5 a obr.6.
- 8) Magnetický kontakt nalepte (přišroubujte) na pohyblivou část dveří nebo okna, dbejte následujících pokynů:
 - magnetický kontakt musí být umístěn co nejbliže vysílače (max. 1 cm);
 - výřezy magnetického kontaktu musí být zároveň se šípkou vyznačenou na vysílači obr.6.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!