

Cuisinart®



SPICE GRINDER
SG21BE

Cuisinart®

Uživatelská příručka

Mlýnek na koření a ořechy Cuisinart® SG21BE

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ!

- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech. Není určen pro použití v prostředích, jako jsou kuchyně pro zaměstnance a v dalších pracovních či komerčních prostředích; pro zákazníky v hotelech a motelech nebo dalších prostředích typu ubytovacích služeb.
- Tento spotřebič nesmí používat děti. Během a po jeho použití uchovávejte spotřebič, napájecí adaptér a základnu mimo dosah dětí.
- **POZOR:** Při čištění manipulaci s ostrými čepeli budte velmi opatrní. Nedotýkejte se kovových břitů, jsou extrémně ostré a kontakt by vám mohl způsobit zranění.
- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi, nebo osoby, které mají nedostatečné zkušenosti a znalosti za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo obdržely nezbytné pokyny pro bezpečné používání spotřebiče a plně chápou nebezpečí související s používáním spotřebiče.
- Děti musí být vždy pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s tímto spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud je poškozený napájecí kabel, spotřebič přestaňte ihned používat. Poškozený kabel musí vyměnit výrobce, autorizovaný servis nebo výrobcem pověřený poprodejní servis. Žádná část spotřebiče není uživatelsky vyměnitelná.
- Před prvním, a po každém použití každou část očistěte.
- Všechny odnímatelné části lze mýt v myčce nádobí v horním koši nebo ručně v teplé vodě.
- Spotřebič není určen k ovládní pomocí externího časovače, ani jiného samostatného ovládacího systému.

- Před použitím zkontrolujte spotřebič a příslušenství, zda nejsou známky poškození. Pokud je poškozen nebo pokud spadl, nepoužívejte jej.
- Při odpojování tahejte pouze za zástrčku, nikdy ne za kabel.
- Během používání nebo po použití neomotávejte napájecí kabel kolem hlavní části spotřebiče.
- Ujistěte se, že použité napětí odpovídá napájecímu napětí, uvedenému na spotřebiči; tento údaj je vyznačen na štítku na spodní straně krytu.
- Před sestavováním, demontáží nebo před čištěním spotřebiče, nebo pokud se delší dobu nepoužívá, spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Před prvním použitím odstraňte ze spotřebiče veškerý obalový materiál a propagační štítky nebo nálepky.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než ke kterým byl navržen.
- Se spotřebičem nepoužívejte jiné příslušenství nebo nástavce, než které doporučuje Cuisinart.
- Nenechávejte napájecí kabel viset přes okraj kuchyňského stolu/pracovní desky. Zabraňte kontaktu s horkými povrchy.
- Když je spotřebič v provozu, udržujte ruce, stěrku a jiné náčiní v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od napájení.
- Před vytažením zástrčky ze zásuvky se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, hlavní jednotku, napájecí kabel a zástrčku neponořujte do vody nebo do jiných kapalin.



VAROVÁNÍ: Polyetylenové sáčky/jiné obalové materiály mohou být nebezpečné. Abyste předešli riziku udušení, uchovávejte je mimo dosah kojenců a dětí. Obalové materiály nejsou určeny na hraní.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!