

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A346B/DSN
SM-A546B/DS

Obsah

Úvodní informace

5	Rozvržení a funkce zařízení
10	Nabíjení baterie
13	Nano SIM karta a eSIM
17	micro SD karta
20	Zapínání a vypínání zařízení
21	Výchozí nastavení
22	Účet Samsung account
23	Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
26	Popis obrazovky
34	Oznamovací panel
36	Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
37	Zadávání textu

Aplikace a funkce

40	Instalace nebo odinstalace aplikací
41	Telefon
44	Kontakty
46	Zprávy
47	Fotoaparát
62	Galerie
66	Zóna AR
72	Bixby
73	Bixby Vision
74	Více oken (Použití více aplikací najednou)

77	Samsung Internet
78	Samsung Health
79	Samsung Notes
80	Samsung Members
80	Samsung Kids
81	Samsung Global Goals
81	Samsung TV Plus
81	Galaxy Shop
81	Galaxy Wearable
82	Kalendář
83	Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
84	Záznamník
85	Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
85	Hodiny
85	Kalkulačka
86	Game Launcher
87	Game Booster (Konfigurace herního prostředí)
88	SmartThings
88	Sdílení obsahu
90	Music Share
92	Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
92	Odkaz na Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)
94	Aplikace Google

Nastavení

95	Úvod	128	Účty a zálohování
95	Účet Samsung account	129	Samsung Cloud
95	Připojení	130	Google
97	Wi-Fi	130	Rozšířené funkce
98	Bluetooth	131	Pohyby a gesta
99	NFC a bezkontaktní platby	132	Efekty videohovoru
101	Spořič dat	133	Dual Messenger
101	Aplikace jen s mobilními daty	134	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
102	Mobilní hotspot	134	Péče o baterii a zařízení
102	Další nastavení připojení	134	Optimalizace zařízení
104	Připojená zařízení	135	Baterie
105	Režimy a rutiny	135	Úložiště
105	Používání režimů	135	Paměť
105	Použití rutinních úkonů	135	Ochrana zařízení
106	Zvuky a vibrace	136	Automatická optimalizace
107	Kvalita zvuku a efekty	136	Aktualizace softwaru
107	Samostatný zvuk aplikace	136	Diagnostika
108	Oznámení	136	Režim údržby
108	Displej	137	Aplikace
110	Plynulost pohybu	137	Obecná správa
110	Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje	138	Usnadnění
111	Pozadí a styl	139	Aktualizace softwaru
111	Motivy	139	Vzdálená podpora (Galaxy A34 5G)
112	Domovská obrazovka	140	O telefonu
112	Zamknout displej		
113	Smart Lock		
113	Always On Display (Zobrazení informací, když je obrazovka vypnutá)		
115	Zabezpečení a soukromí		
116	Rozpoznání obličeje		
118	Rozpoznávání otisků prstů		
121	Samsung Pass		
123	Zabezpečená složka		
126	Zabezpečené Wi-Fi		
127	Umístění		
128	Bezpečnost a nouzové situace		

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!