



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Pračka

WGB244A0CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost	4	9 Programy	28
1.1 Všeobecné pokyny	4	10 Příslušenství	32
1.2 Použití k určenému účelu	4	11 Prádlo	32
1.3 Omezení okruhu uživatelů	4	11.1 Příprava prádla	32
1.4 Bezpečná instalace	5		
1.5 Bezpečné použití	7		
1.6 Bezpečné čištění a bez-			
pečná údržba	8		
2 Zabránění věcným škodám	10	12 Prací a ošetřovací	33
3 Ochrana životního prostředí a		prostředky	
úspora	11	13 Základní ovládání	33
3.1 Likvidace obalu	11	13.1 Zapnutí spotřebiče	33
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.2 Nastavení programu	33
3.3 Režim šetření energie	11	13.3 Přizpůsobení nastavení	
		programu	34
4 Instalace a připojení	12	13.4 Uložení nastavení progra-	
4.1 Vybalení spotřebiče	12	mu	34
4.2 Rozsah dodávky	12	13.5 Vložení prádla	34
4.3 Požadavky na místo instala-		13.6 Naplnění pracího	
ce	12	prostředku a ošetřovacího	
4.4 Odstranění přepravních po-		prostředku	34
jistek	13	13.7 Spuštění programu	34
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.8 Namáčení prádla	35
4.6 Vyrovnání spotřebiče	15	13.9 Přidání prádla	35
5 Seznámení	17	13.10 Zrušení programu	35
5.1 Spotřebič	17	13.11 Pokračování programu při	
5.2 Násypka na prací prostředky ..	17	nastavení stop po má-	
5.3 Ovládací panel	18	chání	35
5.4 Logika ovládání	19	13.12 Vyjmutí prádla	35
6 Před prvním použitím	20	13.13 Přepnutí spotřebiče do	
6.1 Spuštění praní bez prádla	20	pohotovostního režimu	
7 Displej	22	(standby)	35
8 Tlačítka	25	14 Dětský zámek	36
		14.1 Aktivace dětského zámku	36
		14.2 Deaktivace dětského	
		zámku	36

15 Inteligentní dávkovací systém	36
15.1 Spuštění programu s inteligentním dávkovacím systémem	36
15.2 Naplnění dávkovacích zásobníků	37
15.3 Obsah dávkovacího zásobníku	38
15.4 Základní dávkovací množství	38
16 Home Connect	39
16.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	39
16.2 Nastavení Home Connect	39
16.3 Nabídka Home Connect.....	40
16.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	40
16.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	40
16.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče	40
16.7 Dálkové spuštění	40
16.8 Vzdálená diagnostika	41
16.9 Ochrana údajů.....	41
17 Základní nastavení	42
17.1 Přehled základních nastavení	42
17.2 Změna základních nastavení	43
18 Počítadlo programů	43
18.1 Zobrazení počítadla programů	43
19 Čistění a ošetřování	43
19.1 Čištění bubnu	43
19.2 Čištění násypky na prací prostředky	43
19.3 Čištění čerpadla	45
19.4 Čištění otvoru v gumové manžetě	48
20 Odstranění poruch	49
20.1 Nouzové odblokování.....	61
21 Přeprava, uskladnění a likvidace	61
21.1 Demontáž spotřebiče	61
21.2 Nasazení přepravních pojistik	61
21.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	61
21.4 Likvidace starého spotřebiče.....	62
22 Zákaznický servis.....	62
22.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	62
23 Hodnoty spotřeby	63
24 Technické údaje	63
24.1 Informace o nezávislé a Open Source software	64
25 Prohlášení o shodě	65

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!