



SIEMENS

Pračka

WG54B200CS

cs Návod k obsluze a pokyny k instalaci



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	9 Programy	28
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	10 Příslušenství.....	32
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	11 Prádlo.....	32
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	11.1 Příprava prádla.....	32
1.4 Bezpečná instalace.....	5	12 Prací a ošetřovací prostředky	33
1.5 Bezpečné použití.....	7	13 Základní ovládání.....	33
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	8	13.1 Zapnutí spotřebiče	33
2 Zabránění věcným škodám	10	13.2 Nastavení programu.....	33
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	13.3 Přizpůsobení nastavení programu.....	33
3.1 Likvidace obalu	11	13.4 Uložení nastavení programu	34
3.2 Úspora energie a zdrojů	11	13.5 Vložení prádla.....	34
3.3 Režim šetření energie	11	13.6 Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	34
4 Instalace a připojení.....	12	13.7 Použití odměrky na tekuté prací prostředky	34
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	13.8 Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	35
4.2 Rozsah dodávky.....	12	13.9 Spuštění programu.....	35
4.3 Požadavky na místo instalace.....	12	13.10 Přidání prádla	35
4.4 Odstranění přepravních pojistek	13	13.11 Zrušení programu.....	35
4.5 Připojení spotřebiče	14	13.12 Pokračování programu při nastavení stop po máchání.....	36
4.6 Vyrovnání spotřebiče.....	15	13.13 Vyjmutí prádla.....	36
5 Seznámení	17	13.14 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (standby)	36
5.1 Spotřebič	17		
5.2 Násypka na prací prostředky ..	18		
5.3 Ovládací panel	18		
5.4 Logika ovládání	19		
6 Před prvním použitím	20		
6.1 Spuštění praní bez prádla	20		
7 Displej.....	22		
8 Tlačítka	25		

14 Dětský zámek	36	20.3 Opětovné uvedení spotřebiče do provozu	56
14.1 Aktivace dětského zámku	36	20.4 Likvidace starého spotřebiče.....	56
14.2 Deaktivace dětského zámku.....	36		
15 Home Connect	37	21 Zákaznický servis.....	57
15.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	37	21.1 Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	57
15.2 Nastavení Home Connect	37	21.2 Záruka AQUA-STOP	57
15.3 Nabídka Home Connect.....	38		
15.4 Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	38	22 Hodnoty spotřeby	59
15.5 Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči	38	23 Technické údaje	59
15.6 Resetování síťových nastavení spotřebiče	38	23.1 Informace o nezávislém a Open Source software	60
15.7 Dálkové spuštění.....	38		
15.8 Vzdálená diagnostika	39	24 Prohlášení o shodě	61
15.9 Ochrana údajů.....	39		
16 Základní nastavení	40		
16.1 Přehled základních nastavení	40		
16.2 Změna základních nastavení	41		
17 Počítadlo programů	41		
17.1 Zobrazení počítadla programů	41		
18 Čištění a ošetřování	41		
18.1 Čištění bubnu	41		
18.2 Čištění násypky na prací prostředky	41		
18.3 Čištění čerpadla	42		
18.4 Čištění otvoru v gumové manžetě.....	45		
19 Odstranění poruch	46		
19.1 Nouzové odblokování.....	56		
20 Přeprava, uskladnění a likvidace	56		
20.1 Demontáž spotřebiče	56		
20.2 Nasazení přepravních pojistek.....	56		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!