

Základní manuál pro sluchátka a reproduktory Razer

Používání

- 1) Ke sluchátkům a reproduktorům se chovejte vždy s náležitou péčí. Zacházejte s nimi opatrně a s citem aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě a v případě mechanického poškození ztrácíte tak záruku a možnost sluchátka či reproduktory reklamovat.
- 2) V případě potřeby a pokud je k dispozici originální Anglická příručka, prohlédněte si prosím obrázky v originální příručce a postupujte dle vyobrazení. Originální příručku můžete nalézt na stránkách podpory Razer zde: <https://support.razer.com/> Pokud jste zde žádnou příručku pro vaše zařízení nenalezly, pak se jedná o standartní zařízení s běžným použitím.
- 3) Před použitím sluchátek či reproduktorů si vždy zkontrolujte nastavení hlasitosti, aby jste si při poslechu nepoškodili sluch nebo v extrémním případě nepoškodili samotné membrány reproduktorů.
- 4) U některých zařízení bude potřeba nainstalovat ovladače a příslušný ovládací software. Tato příručka slouží primárně pro nové produkty společnosti Razer. V originální anglické příručce máte uvedeny požadavky na provoz a podporované operační systémy. Starší ovládací program Razer Synapse 2.0 naleznete zde: <https://support.razer.com/software/synapse-2.0/> Aktuální novou verzi ovládacího programu Razer Synapse 3 naleznete zde: <https://www.razer.com/synapse-3>
- 5) Při případné instalaci ovládacího software postupujte prosím dle informací na obrazovce, možnosti a volby se mohou lišit v závislosti na verzi vašich sluchátek a verzi instalovaného ovládacího programu.

Bezpečnost a údržba

- 1) Nikdy se nepokoušejte sluchátka či reproduktory opravovat či upravovat vlastními silami v opačném případě ztrácíte záruku.
- 2) Sluchátka či reproduktory uchovávejte na bezpečném místě v suchu a mimo dosah tepelných zdrojů. Pokud u zařízení z nějakého důvodu dojde k přehřívání, urychleně jej odpojte a vypněte. Operační teplota, ve které je možno zařízení Razer používat je 0-40°C.
- 3) Neposlouchejte nadměrně hlasitou reprodukci nebo si nevratně poškodíte sluch.

Sluchátka či reproduktory vyžadují minimální údržbu. Stačí, když jednou za čas zařízení odpojíte a pomocí suchého nebo lehce navlhčeného hadříku v teplé vodě, očistíte znečištěné části.

Pokud se vám zařízení porouchá v době záruky, proveďte prosím před tím, než ji budete reklamovat, jeho vyčištění z hygienických důvodů.

U příliš znečištěných produktů může pak dojít k zamítnutí vaší reklamace z důvodu nesprávné údržby zařízení.