



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WQB245B0CS

[cs] Návod k obsluze a pokyny
k instalaci

Další informace naleznete v Digitální uživatelské příručce.



Obsah

1 Bezpečnost.....	4	8 Výsledek sušení	26
1.1 Všeobecné pokyny.....	4	8.1 Změna výsledku sušení.....	26
1.2 Použití k určenému účelu.....	4	8.2 Přizpůsobení výsledku sušení.....	26
1.3 Omezení okruhu uživatelů.....	4	9 Programy	27
1.4 Bezpečná instalace.....	5	9.1 Automatické programy.....	27
1.5 Bezpečné použití.....	7	9.2 Časové programy.....	28
1.6 Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	10 Příslušenství.....	30
2 Zabránění věcným škodám	11	11 Prádlo.....	31
3 Ochrana životního prostředí a úspora.....	11	11.1 Příprava prádla.....	31
3.1 Likvidace obalu	11	12 Základní ovládání.....	31
3.2 Úspora energie.....	11	12.1 Zapnutí spotřebiče	31
3.3 Režim šetření energie	12	12.2 Nastavení programu.....	31
4 Instalace a připojení.....	12	12.3 Uložení nastavení programu	31
4.1 Vybalení spotřebiče.....	12	12.4 Vložení prádla.....	31
4.2 Rozsah dodávky.....	12	12.5 Spuštění programu.....	32
4.3 Požadavky na místo instalace.....	13	12.6 Přidání prádla	32
4.4 Odtoková hadice	13	12.7 Zrušení programu.....	32
4.5 Vyrovnání spotřebiče.....	16	12.8 Vyjmutí prádla.....	32
4.6 Změna strany dorazu dvířek ...	16	12.9 Přepnutí spotřebiče do pohotovostního režimu (stand-by).....	32
4.7 Připojení spotřebiče k elektrickému proudu	18	12.10 Filtr na žmolky	32
5 Seznámení	19	12.11 Nádržka na kondenzovanou vodu.....	34
5.1 Spotřebič	19	13 Dětský zámek	35
5.2 Ovládací panel	20	13.1 Aktivace dětského zámku	35
5.3 Logika ovládání	20	13.2 Deaktivace dětského zámku	35
6 Displej.....	21	14 Home Connect	35
7 Tlačítka	23	14.1 Konfigurace aplikace Home Connect.....	36

14.2	Nastavení Home Connect	36	21	Hodnoty spotřeby	52
14.3	Nabídka Home Connect.....	36	22	Technické údaje	53
14.4	Aktivace Wi-Fi na spotřebiči..	37	22.1	Informace o nezávislém a Open Source software	54
14.5	Deaktivace Wi-Fi na spotře- biči	37	23	Prohlášení o shodě	54
14.6	Resetování síťových nastave- ní spotřebiče	37			
14.7	Dálkové spuštění.....	37			
14.8	Inteligentní doporučení programu.....	37			
14.9	Vzdálená diagnostika	38			
14.10	Ochrana údajů.....	38			
15	Základní nastavení	39			
15.1	Přehled základních nastave- ní	39			
15.2	Změna základních nastave- ní	40			
16	Údržba spotřebiče	40			
16.1	Příprava údržby spotřebiče ...	40			
16.2	Spuštění údržby spotřebiče...	40			
16.3	Provedení jednoduché údržby spotřebiče.....	41			
16.4	Provedení intenzivní údržby spotřebiče.....	41			
17	Čištění a ošetřování	42			
17.1	Rady k čištění a ošetřování...	42			
17.2	Senzor vlhkosti	43			
17.3	Filtr nádržky na kon- denzovanou vodu	43			
18	Odstranění poruch	45			
19	Přeprava, uskladnění a likvi- dace	50			
19.1	Příprava spotřebiče pro přepravu	50			
19.2	Likvidace starého spotřebiče.....	50			
20	Zákaznický servis.....	51			
20.1	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifi- kační číslo (Z-č.).....	51			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!