

CZ – Herní mechanická klávesnice Mazer K729 - uživatelská příručka

Vlastnosti:

A. nastavitelný stojánek, B. protiskluzové podložky, C. E-Blue USB konektor, D. odstínění kabelu, E. opletený kabel

Specifikace:

- Rozměry: 475 x 191 x 35 mm
- Váha: 1150 g +/- 5 g
- Počet kláves: 104
- Životnost kláves: > 50 milionů stisknutí
- Kompatibilita s: Windows X86 / X64 / WIN 10 / 8 / 7 / Vista / XP / ME / 2000 / 98, Macintosh OSX 10.2

- Podsvícení: 5 uživatelských režimů podsvícení
- Připojení: USB
- Napětí: 5 V +/- 5%
- Délka kabelu: 1.6 m

Instalace:

1. Připojte USB konektor myši do USB portu počítače.
2. Instalace byla dokončena.

Kombinace funkčních kláves:

1 - přepínání podsvícení (pulzující, zapnuto)	15 – podsvícení okrajů a loga
2 – oblíbené	16 – podsvícení „Fénix“
3 – můj počítač	17 – had (podsvícení každé klávesy po řádcích)
4 – e-mail	18 - voda (barevné kruhy kolem stisknuté klávesy)
5 – domovská stránka	19 – podsvícení „vlny“
	19a – změna směru z prava do leva
	19b – změna směru z leva do prava
	20 – programování vlastního podsvícení
	21 – podsvícení klávesy při jejím stisknutí
	22 – zámek klávesy Win
	23 – funkční klávesa
	24 – zvýšení jasu podsvícení
	25 – snížení jasu podsvícení
	26 – výběr vlastních naprogramovaných oblastí podsvícení
	27 – zpomalit efekt podsvícení
	28 – zrychlit efekt podsvícení
6 – stop	
7 – předchozí skladba	
8 – play / pause	
9 – další skladba	
10 – hudební přehrávač	
11 – snížení hlasitosti	
12 – zvýšení hlasitosti	
13 – vypnutí zvuku	
14 – obnovení továrního nastavení	

Pokyny pro nastavení uživatelského režimu podsvícení

Klávesnice umožňuje naprogramování 5 vlastních režimů podsvícení. Programování spustíte stiskem kláves FN+1 (FN+2, FN+3, FN+4, FN+5 - podle toho, který vlastní režim chcete naprogramovat), dále stisknete FN+End (indikátor bliká), podsvícení kláves je vypnuto nebo svítí dříve naprogramované klávesy. V tuto chvíli můžete stisknout vámi vybrané klávesy pro zapnutí / vypnutí podsvícení. Poté znovu stisknete FN+End pro uložení nastavení.

Balení obsahuje:

1 x herní klávesnice, 1 x uživatelská příručka

Řešení problémů:

Pokud není počítač schopen rozpoznat klávesnici, vytáhněte USB konektor a připojte klávesnici znovu. V případě dotazů navštivte naše oficiální webové stránky nebo kontaktujte našeho distributora.

Přepravní podmínky:

Je zakázáno se zbožím házet, nebo jej pouštět z výšky na zem. Pokud se zboží nachází v místě s vysokou vlhkostí, doporučuje se použití ochranných obalů proti vlhkosti. Je zakázáno postavit více než 4 kusy balení na sebe.

Údržba:

Výrobek čistěte suchým a vlhkým hadříkem. Při používání se vyhněte kontaktu s vodou. Při používání počítače si vytvořte správné návyky. Fólie na klávesnici slouží jako její dobrá ochrana před poškozením.

Záruční podmínky

Záruční lhůta začíná plynout ode dne nákupu. V případě vady se obraťte na prodejce s vysvětlením závady, s dokladem o koupi a s celým příslušenstvím. V případě chybějících komponent, jako je návod, software nebo jiné části, se prosím obraťte na prodejce. Záruka ztrácí platnost v případě vykonání změn produktu, mechanického poškození, použití na jiné účely, než je určený, oprav vykonaných třetí stranou a nedbalostí. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakoukoliv náhodnou nebo následnou škodu, včetně ztráty příjmu nebo jiných obchodních ztrát vzniklých při použití tohoto výrobku.



Toto zařízení splňuje základní požadavky a další relevantní podmínky příslušných evropských směrnic.



Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel komise FCC. Používání je omezeno následujícími podmínkami: (1). Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení (2). Zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.



Tento symbol znamená, že s výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným komunálním odpadem. Měl by být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení, nebo vrátit dodavateli k likvidaci

RoHS - Směrnice o omezení používání nebezpečných složek (olovo, rtuť, šestimocný chrom, kadmium, polybromované bifenylly, polybromovaný difenyléter)

SK – Herná mechanická klávesnica Mazer- uživatelská príručka

Vlastnosti:

A. nastavitelný stojan, B. protiskluzové podložky, C. E-Blue USB konektor, D. odtienenie kábla, E. opletený kábel

Špecifikácia:

- Rozmery: 475 x 191 x 35 mm
- Váha: 1150 g +/- 5 g
- Počet kláves: 104
- Životnosť kláves: > 50 miliónov
- Kompatibilita s: Windows X86 / X64 / WIN 10 / 8 / 7 / Vista / XP / ME / 2000 / 98, Macintosh OSX 10.2

- Podsvietenie: 5 užívateľských režimov podsvietenia
- Pripojenie: USB
- Napätie: 5 V +/- 5%
- Dĺžka kábla: 1.6 m

Inštalácia:

1. Pripojte USB konektor do USB portu počítača.
2. Inštalácia je dokončená.

Kombinácia funkčných kláves:

1 - prepínanie podsvietenia (pulzujúce, zapnuté)	15 – podsvietenie okrajov a logá
2 – obľúbené	16 – podsvietenie „Fénix“
3 – môj počítač	17 – had (podsvietenie každej klávesy po riadkoch)
4 – e-mail	18 - voda (farebná vlna od stlačenej klávesy)
5 – domovská stránka	19 – podsvietenie „vlny“
	19a – zmena smeru z prava do ľava
	19b – zmena smeru z ľava do prava
	20 – programovanie vlastného podsvietenia
	21 - podsvietenie klávesy pri jej stlačení
	22 – zámka kláves Windows
	23 - funkčná klávesa
	24 – zvyšovanie jasu podsvietenia
	25 – znižovanie jasu podsvietenia
	26 – výber vlastných naprogramovaných oblastí podsvietenia
	27 – spomaliť efekt podsvietenia
	28 – zrýchliť efekt podsvietenia
6 – stop	
7 – predchádzajúca skladba	
8 – play / pause	
9 – ďalší skladba	
10 – hudobný prehrávač	
11 – zníženie hlasitosti	
12 – zvýšenie hlasitosti	
13 – vypnutie zvuku	
14 – obnovenie továrenského nastavenia	

Pokyny pre nastavenie užívateľského režimu podsvietenia:

Klávesnica umožňuje naprogramovanie 5 vlastných režimov podsvietenia. Programovanie spustíte stlačením kláves FN + 1 (FN + 2, FN + 3, FN + 4, FN + 5 - podľa toho, ktorý vlastný režim chcete naprogramovať), ďalej stlačte FN + End (indikátor bliká), podsvietenie kláves je vypnuté alebo svieti skôr naprogramované klávesy. V túto chvíľu môžete stlačiť vami vybrané klávesy pre zapnutie / vypnutie podsvietenia. Potom znovu stlačte FN + End pre uloženie nastavení.

Balenie obsahuje:

1 x herná klávesnica, 1 x užívateľská príručka

Riešenie problémov:

Pokiaľ nie je počítač schopný rozpoznat' klávesnicu, vytiahnite USB konektor a pripojte klávesnicu znovu. V prípade otázok navštívte naše oficiálne webové stránky alebo kontaktujte nášho distribútora.

Prepravné podmienky:

Je zakázano s produktom hádzať alebo ho púšťať z výšky na zem. Pokiaľ sa tovar nachádza na mieste s vysokou vlhkosťou, odporúča sa použitie ochranných obalov proti vlhkosti. Je zakázané postaviť viac ako 4 kusy balenia na seba.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!