

Uživatelská příručka pro
M70q Gen 2 a M90q Gen 2

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2021)

© Copyright Lenovo 2021.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	4
Technické údaje USB	5

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem7

Přístup k sítím	7
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	7
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	7
Připojení externího displeje	7

Kapitola 3. Prozkoumat počítač9

Aplikace Vantage	9
Nastavit schéma napájení	9
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	9
Technologie Intel Turbo Boost	10
Zakoupení příslušenství	11

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací13

Zamknout počítač.	13
Hesla pro systém UEFI BIOS.	13
Použití softwarových řešení zabezpečení	14
Brány Windows Firewall	14
Antivirové programy	15
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	15
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	15
Vymažte všechna data na úložné jednotce.	15
Spínač přítomnosti krytu	16
Intel BIOS Guard	16
Smart USB Protection	16

Kapitola 5. UEFI BIOS.17

Co je UEFI BIOS.	17
Vyvolat nabídku BIOS.	17
Navigace v rozhraní UEFI BIOS.	17
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	17
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů)	18

Nastavení systémového data a času.	18
Změňte pořadí priority spouštění počítače	18
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	19
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	19
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	19
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	20
Změna výkonového režimu funkce ITS	20
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	21
Aktualizace systému UEFI BIOS.	21
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	22
Vymazání paměti CMOS	22

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení23

Základní postup při řešení problémů s počítačem	23
Řešení problémů	23
Problémy se spuštěním	24
Problémy se zvukem	25
Problémy se sítí	26
Problémy týkající se výkonu	28
Problémy s úložnou jednotkou	29
Problémy s CD nebo DVD	29
Problémy s konektorem sériového portu	30
Problémy se zařízením USB	30
Problémy se softwarem	31
Diagnostické nástroje Lenovo.	31
Obnovení	31
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	31
Obnovte své soubory ze zálohy	31
Resetovat počítač	31
Použití pokročilé možnosti	32
Automatické obnovení systému Windows	32
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	32
Aktualizace ovladače zařízení	33

Kapitola 7. Výměna CRU35

Seznam CRU	35
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	36
Napájecí adaptér a napájecí kabel	36

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!