

ThinkCentre M70a Gen 3
Uživatelská příručka

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

První vydání (duben 2022)

© Copyright Lenovo 2022.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	5
Technické údaje USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem7

Nastavení stojanu počítače (u vybraných modelů)	7
Otočení monitoru (u vybraných modelů)	8
Nastavení naklápěcí kamery (u vybraných modelů)	9
Přístup k sítím	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	10
Použijte dotykovou obrazovku (u vybraných modelů)	10
Připojení externího displeje	11

Kapitola 3. Prozkoumat počítač13

Aplikace Vantage	13
Noční osvětlení (softwarové řešení)	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	14
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	14
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	14
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	15
Zakoupení příslušenství	15

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací17

Zamknout počítač.	17
Zabezpečené přihlášení k počítači	17
Hesla pro systém UEFI BIOS	17
Správa systému BIOS na základě certifikátu	18
Autentizace obličejem (u vybraných modelů)	19
Použití softwarových řešení zabezpečení	19
Brány Windows Firewall	19
Antivirové programy	20

Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	20
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	20
Vymažte všechna data na úložné jednotce	20
Spínač přítomnosti krytu	21
Intel BIOS guard	21
Smart USB Protection	21

Kapitola 5. UEFI BIOS23

Co je UEFI BIOS	23
Vyvolat nabídku BIOS	23
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	23
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	23
Nastavení systémového data a času	24
Změna pořadí priority spouštění počítače	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	25
Změna výkonového režimu funkce ITS	26
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	26
Aktualizace systému UEFI BIOS.	27
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	27
Vymazání paměti CMOS	27

Kapitola 6. Diagnostika29

Diagnostické nástroje Lenovo	29
Aplikace Vantage	29

Kapitola 7. Výměna CRU31

Seznam CRU	31
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	31
Stojan počítače	31

Kapitola 8. Náповěda a podpora35

Zdroje ke svépomoci	35
Zavolejte Lenovo	37
Než budete kontaktovat Lenovo	37
Středisko podpory Lenovo	37
Zakoupit další služby	38

Dodatek A. Informace o souladu s předpisy39

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!