

Uživatelská příručka  
M70t Gen 3 a M80t Gen 3

**ThinkCentre**



**Lenovo**

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

**Druhé vydání (prosinec 2022)**

**© Copyright Lenovo 2022.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

|  |             |  |  |
|--|-------------|--|--|
| <b>Seznámení s počítačem Lenovo . . . . .</b>  | <b>.iii</b> |  |  |
| <b>Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . .</b>                                 | <b>1</b>    |  |  |
| Pohled zepředu . . . . .   | 1           |  |  |
| Pohled zezadu . . . . .  | 4           |  |  |
| Vlastnosti a specifikace . . . . .   | 7           |  |  |
| Technické údaje USB . . . . .  | 8           |  |  |
| <b>Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . .</b>                                 | <b>11</b>   |  |  |
| Přístup k sítím . . . . .  | 11          |  |  |
| Připojit ke kabelové síti Ethernet. . . . .  | 11          |  |  |
| Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů) . . . . .                               | 11          |  |  |
| Připojení externího displeje . . . . .   | 11          |  |  |
| Správa kabelů pomocí kabelové příchytky . . . . .                                    | 11          |  |  |
| <b>Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . .</b>                                      | <b>13</b>   |  |  |
| Aplikace Vantage . . . . .   | 13          |  |  |
| Nastavit schéma napájení . . . . .   | 13          |  |  |
| Přenos dat . . . . .   | 13          |  |  |
| Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů) . . . . .             | 14          |  |  |
| Použití optické jednotky (u vybraných modelů) . . . . .                              | 14          |  |  |
| Použití paměťové karty (u vybraných modelů) . . . . .                                | 15          |  |  |
| Zakoupení příslušenství . . . . .  | 15          |  |  |
| <b>Kapitola 4. Zajištění počítače a informací . . . . .</b>                          | <b>17</b>   |  |  |
| Zamknout počítač. . . . .  | 17          |  |  |
| Hesla pro systém UEFI BIOS. . . . .  | 18          |  |  |
| Správa systému BIOS na základě certifikátu . . . . .                                 | 19          |  |  |
| Použití softwarových řešení zabezpečení . . . . .                                    | 20          |  |  |
| Brány Windows Firewall . . . . .   | 20          |  |  |
| Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů) . . . . .     | 20          |  |  |
| Použití řešení zabezpečení systému BIOS. . . . .                                     | 20          |  |  |
| Vymažte všechna data na úložné jednotce . . . . .                                    | 20          |  |  |
| Spínač přítomnosti krytu . . . . .   | 21          |  |  |
| Intel BIOS guard . . . . .   | 21          |  |  |
| Smart USB Protection . . . . .   | 22          |  |  |
| <b>Kapitola 5. UEFI BIOS. . . . .</b>  | <b>23</b>   |  |  |
| Co je UEFI BIOS. . . . .   | 23          |  |  |
| Vyvolat nabídku BIOS . . . . .   | 23          |  |  |
| Navigace v rozhraní UEFI BIOS . . . . .  | 23          |  |  |
| Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS . . . . .                      | 23          |  |  |
| Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů) . . . . .              | 24          |  |  |
| Nastavení systémového data a času . . . . .  | 24          |  |  |
| Změna pořadí priority spouštění počítače. . . . .                                    | 24          |  |  |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace . . . . .                      | 25          |  |  |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění . . . . .                        | 25          |  |  |
| Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů): . . . . . | 25          |  |  |
| Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS . . . . .                          | 26          |  |  |
| Změna výkonového režimu funkce ITS . . . . .   | 26          |  |  |
| Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému . . . . .      | 27          |  |  |
| Aktualizace systému UEFI BIOS. . . . .   | 27          |  |  |
| Obnova po selhání aktualizace systému BIOS . . . . .                                 | 28          |  |  |
| Vymazání paměti CMOS . . . . .   | 28          |  |  |
| <b>Kapitola 6. Diagnostika . . . . .</b>   | <b>29</b>   |  |  |
| Diagnostické nástroje Lenovo . . . . .   | 29          |  |  |
| Aplikace Vantage . . . . .   | 29          |  |  |
| <b>Kapitola 7. Výměna CRU . . . . .</b>  | <b>31</b>   |  |  |
| Seznam CRU . . . . .   | 31          |  |  |
| Odebrání nebo výměna jednotky CRU . . . . .  | 32          |  |  |
| Kryt počítače. . . . .   | 32          |  |  |
| Optická jednotka . . . . .   | 32          |  |  |
| Přední kryt. . . . .   | 34          |  |  |
| Sestava pozice jednotky . . . . .  | 35          |  |  |
| 2,5palcové jednotka pevného disku . . . . .  | 36          |  |  |
| 3,5palcové jednotka pevného disku . . . . .  | 37          |  |  |
| Paměťový modul . . . . .   | 38          |  |  |
| Jednotka SSD M.2 a chladič . . . . .   | 40          |  |  |
| Rámeček jednotky SSD M.2 . . . . .   | 42          |  |  |
| Kabel konektoru PCI-Express . . . . .  | 43          |  |  |
| Karta PCI-Express. . . . .   | 44          |  |  |
| Sestava napájecího zdroje . . . . .  | 45          |  |  |
| E-lock. . . . .  | 46          |  |  |
| Knoflíková baterie . . . . .   | 47          |  |  |
| <b>Kapitola 8. Návod a podpora . . . . .</b>   | <b>49</b>   |  |  |
| Zdroje ke svépomoci . . . . .  | 49          |  |  |
| Zavolejte Lenovo . . . . .   | 50          |  |  |
| Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .  | 50          |  |  |

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!