

Uživatelská příručka pro
P360 Tower

ThinkStation



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Obecná bezpečnostní upozornění a prohlášení o shodě*
- *Návod k nastavení*

Třetí vydání (Leden 2023)

© Copyright Lenovo 2022, 2023.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Seznámení s počítačem Lenovoiii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1
Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Interní úložné jednotky.	5
Vlastnosti a specifikace	7
Technické údaje USB	8

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11
Přístup k sítím	11
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	11
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	11
Připojení externího displeje	11
Správa kabelů pomocí kabelové příchytky	11

Kapitola 3. Prozkoumat počítač	13
Aplikace Vantage	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	14
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	14
Použití paměťové karty (u vybraných modelů)	15
Zakoupení příslušenství	15

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	17
Zamknout počítač.	17
Zabezpečené přihlášení k počítači	18
Hesla pro systém UEFI BIOS	18
Správa systému BIOS na základě certifikátu	19
Použití softwarových řešení zabezpečení	20
Brány Windows Firewall	20
Aplikace Computrace Agent integrovaná ve firmwaru (u vybraných modelů)	20
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	20
Vymažte všechna data na úložné jednotce	21
Spínač přítomnosti krytu	21
Intel BIOS guard	22
Smart USB Protection	22

Kapitola 5. UEFI BIOS	23
Co je UEFI BIOS	23
Vyvolat nabídku BIOS	23
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	23
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	23
Změna režimu zobrazení systému UEFI BIOS (u vybraných modelů)	24
Nastavení systémového data a času	24
Změna pořadí priority spouštění počítače.	24
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění (u vybraných modelů):	25
Povolit nebo zakázat přední a zadní USB porty	26
Změna výkonového režimu funkce ITS	26
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	27
Aktualizace systému UEFI BIOS.	27
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	28
Vymazání paměti CMOS	28

Kapitola 6. RAID	29
Co je RAID	29
Úroveň pole RAID	29
Konfigurace systému BIOS pro povolení funkce RAID	29
Nastavení pole RAID v režimu UEFI	30

Kapitola 7. Diagnostika	33
Diagnostické nástroje Lenovo	33
Aplikace Vantage	33

Kapitola 8. Výměna CRU	35
Seznam CRU	35
Odebrání nebo výměna jednotky CRU	36
Kryt počítače.	36
Štíhlá optická jednotka.	37
Přední kryt.	38
Primární úložné jednotky	39
Schránka 3,5palcové primární úložné jednotky	44
Schránka na štíhlou optickou jednotku	45
Sekundární úložné jednotky	46
Jednotka úložiště v pozici pro úložné zařízení s přístupem zepředu	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!