

TECNO SPARK 10 Pro SMARTPHONE



Für 2G/3G/4GLTE

Dieses Gerät darf in allen Mitgliedsstaaten der EU betrieben werden. Bitte beachten Sie jedoch die nationalen und lokalen Vorschriften, wenn Sie das Gerät verwenden. Die Verwendung dieses Geräts kann je nach lokalem Netz eingeschränkt sein.

KURZANLEITUNG START TECNO

Vielen Dank, dass Sie ein Mobiltelefon von TECNO gekauft haben.

In dieser Kurzanleitung finden Sie alle Informationen, die Sie benötigen, um Ihr neues TECNO-Handy zu benutzen.

Die Vervielfältigung, Reproduktion und Verbreitung der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen ist ohne die schriftliche Zustimmung von TECNO oder seinen Vertretern verboten.



Lautstärkereglер

POWER-Taste

USB-Anschluss

SIM-KARTE EINLEGEN

Ihr TECNO-Smartphone hat 2 SIM-Kartensteckplätze.

- Schalten Sie Ihr TECNO-Smartphone zunächst komplett aus, da Sie den Akku während des Betriebs nicht entfernen sollten.
- Öffnen Sie die Abdeckung auf der Rückseite des Telefons und nehmen Sie den Akku heraus.
- SIM-Fach 1: Sie benötigen eine Nano-SIM-Karte, die Sie gemäß der Abbildung einsetzen.
- SIM-Fach 2: Sie benötigen eine Nano- oder SD-Mikrokarte, die Sie entsprechend der Abbildung einlegen.
- Legen Sie den Akku ein und schließen Sie die Abdeckung.

IHR GERÄT IST NUN STARTBEREIT

Um Ihr Gerät einzuschalten, halten Sie die POWER-Taste gedrückt und warten Sie, bis sich der Bildschirm einschaltet.

Um Ihr Gerät auszuschalten, halten Sie die POWER-Taste gedrückt und berühren Sie dann den Menüpunkt "Ausschalten".

Um Ihr Gerät neu zu starten, halten Sie die POWER-Taste gedrückt, bis das Gerät vibriert.

AUFLADEN DES AKKUS

Ihr TECNO-Mobiltelefon wird durch einen wiederaufladbaren Akku betrieben. Ein rot blinkendes Licht zeigt an, dass der Ladezustand des Akkus zu niedrig ist. Laden Sie daher den Akku auf, denn ein niedriger Ladezustand kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose und das USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Mobiltelefons an.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Statusanzeige des Geräts kontinuierlich rot. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wechselt die Statusanzeige auf grün und das Ladegerät kann nun abgezogen werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Kapitel "SICHERHEITSHINWEISE":

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die vollständigen Sicherheitshinweise, bevor Sie Ihr Gerät benutzen, um einen sicheren und korrekten Betrieb zu gewährleisten und das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden.

1. Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern Symbol auf Ihrem Produkt, Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, der Batterie oder der Verpackung soll Sie daran erinnern, dass

alle elektronischen Produkte und Batterien am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen und nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, das Gerät über eine offizielle Sammelstelle oder einen Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten und Batterien gemäß der geltenden lokalen Gesetzgebung (WEEE - Waste of Electrical & Electronic Equipment) zu entsorgen.

2. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können ihre Geräte im Rahmen der von den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zur Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten abgeben, so dass die ordnungsgemäße Entsorgung der Altgeräte gewährleistet ist. Unter dem folgenden Link finden Sie ein Online-Verzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen:

<https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen>

3. Datenschutz

Wir möchten alle Endnutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten darauf hinweisen, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten aus den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich sind.



Um Ihr Gehör nicht zu schädigen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit zu hoher Lautstärke Musik hören.

RoHS

Dieses Gerät einschließlich des elektrischen Zubehörs ist mit den geltenden lokalen Richtlinien zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten, wie den EU-Richtlinien REACH, RoHS und WEEE, kompatibel. Die entsprechenden Konformitätserklärungen finden Sie auf unserer Website www.tekpoint.com.



Konformitätserklärung

Hiermit erklärt TECNO MOBILE LIMITED, dass die Funkanlage des Typs KI7 mit der Richtlinie 2014/53/EU konform ist.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:

<https://www.tecno-mobile.com/declaration/#/>

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!