

acer



ENDURO Urban N3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2021. Všechna práva vyhrazena.

ENDURO Urban N3

Zahrnuje: EUN314-51W / EUN314-51WG / EUN314A-51W / EUN314A-51WG

Tato revize: 10/2021



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

Pokud vaše nové zařízení běží na operačním systému Windows, možná jste produkt zaregistrovali automaticky při spuštění zařízení s operačním systémem Windows.

Přihlaste se na www.acer.com/myproducts pomocí e-mailové adresy, kterou jste zaregistrovali pro operační systém Windows, abyste se podívali do záznamu o vašem produktu. (Pokud neznáte heslo, můžete je nastavit znovu.)

Pokud záznam nenajdete, postupujte podle kroků níže a zaregistrujte se.

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Přejděte na www.acer.com/register-product.
3. Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro Acer ID.
4. Zadejte sériové číslo nebo SNID zařízení pro jeho registraci.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.

OBSAH

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Stručné pokyny | 5 | Připojení k bezdrátové síti LAN..... | 41 |
| Uživatelské příručky | 5 | Bluelight Shield | 45 |
| Základní péče a tipy pro používání počítače | 5 | Zabezpečení počítače | 47 |
| Vypnutí počítače | 5 | Používání bezpečnostního zámku počítače | 47 |
| Péče o počítač | 6 | Použití hesla | 47 |
| Péče o adaptér střídavého proudu..... | 7 | Zadání hesel | 48 |
| Čištění a servis | 7 | Nástroj BIOS | 49 |
| Pokyny pro bezpečné používání baterie..... | 7 | Pořadí spouštění..... | 49 |
| Interní baterie | 10 | Nastavení hesel | 49 |
| Seznámení s počítačem Acer | 11 | Řízení spotřeby | 50 |
| Obrazovka | 11 | Úsporný režim..... | 50 |
| Zobrazení klávesnice..... | 12 | Jednotka bateriových zdrojů | 52 |
| Pohled zleva | 13 | Vlastnosti baterie | 52 |
| Informace o USB typu C | 13 | Dobíjení baterie..... | 52 |
| Pohled zprava | 14 | Optimalizace životnosti baterie | 53 |
| Informace o USB 3.2 Gen 1..... | 14 | Kontrola napájení z baterie | 54 |
| Pohled zezadu | 15 | Upozornění na vybití baterie | 54 |
| Pohled zespodu..... | 15 | S počítačem na cestách | 55 |
| Používání klávesnice | 17 | Odpojení od stolního počítače | 55 |
| Zámkové klávesy..... | 17 | Přenášení | 55 |
| Klávesové zkratky..... | 17 | Co si vzít s sebou..... | 56 |
| Plocha Windows OS | 19 | Univerzální sériová sběrnice (USB) | 58 |
| Typy a pokyny pro používání Windows .. | 20 | Port Thunderbolt 4 | 59 |
| Kde jsou mé aplikace?..... | 20 | Monitory | 59 |
| Mohu vypnout oznámení?..... | 21 | Čtečka karet SD | 61 |
| Jak zkontrolovat, zda jsou k dispozici aktualizace Windows? | 21 | Video a zvukové konektory | 62 |
| Kde mohu získat další informace?..... | 21 | Připojení monitoru..... | 62 |
| Používání přesného touchpadu | 22 | Sluchátka a mikrofon | 62 |
| Gesta na touchpadu | 22 | HDMI | 63 |
| Změna nastavení touchpadu | 24 | Časté otázky | 65 |
| Obnovení | 26 | Vyžádání služby..... | 67 |
| Vytvoření zálohy historie souboru | 26 | Řešení problémů | 69 |
| Zálohování bezdrátových a LAN ovladačů | 29 | Tipy pro odstraňování poruch | 69 |
| Obnovení počítače | 29 | Chybové zprávy | 69 |
| Resetování tohoto počítače a zachování mých souborů | 30 | Internet a online zabezpečení | 71 |
| Resetování tohoto počítače a odstranění všeho | 33 | První krůčky na Internetu | 71 |
| Používání připojení Bluetooth | 38 | Ochrana počítače..... | 71 |
| Povolení a zakázání Bluetooth | 38 | Výběr poskytovatele služeb internetu | 71 |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení | 38 | Síťová připojení..... | 73 |
| Připojení k Internetu | 41 | Surfujte po Internetu! | 74 |
| Připojeno k bezdrátové síti | 41 | Software pro zabezpečení na internetu | 75 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!