



NÁVOD K POUŽITÍ



MULTIFUNKČNÍ MOP

POLOŽKA: 871125247592

AI&E. Adriaan Mulderweg
9-11 5657 EM Eindhoven, Nizozemsko



DD7001

2-V-1
1300W

220-240V-50/60Hz



Toto zařízení,
jeho příslušenství,
baterie a kabely
je možné recyklovat



NA MĚ STO
SČETIS



NA MĚ STO
V OBLASTI SČETIS

Stěhováno mi sta na www.quaifairdemesdechets.fr

NÁVOD K POUŽITÍ
MULTIFUNKČNÍ PARNÍ MOP
Č. POLOŽKY: 871125247592
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Tento model je určen pouze pro domácí použití. Komerční použití této jednotky ruší platnost záruky výrobce.

PŘED POUŽITÍM PARNÍHO MOPU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba dodržovat základní opatření, včetně následujících:

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když ji nepoužíváte a před prováděním údržby.

VAROVÁNÍ

- PRO SNÍŽENÍ RIZIKA POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ: Po použití a před čištěním spotřebiče nebo jakoukoli údržbou zařízení vždy vypněte a odpojte ze zásuvky.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí opaření.

- Tento spotřebič mohou používat osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poskytnuty poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisající nebezpečí.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Uchovávejte spotřebič mimo dosah dětí, když je pod napětím nebo ochlazen.
- Nedotýkejte se žádných horkých oblastí /příslušenství na parním mopu. Světlo může být horké, pokud se parní mop a příslušenství během používání zahřejí, vždy je před manipulací nechte vychladnout.
- Spotřebič nesmí být ponechán bez dozoru, pokud je připojen k zásuvce.
- Spotřebič se nesmí používat, pokud spadl, jsou na něm viditelné známky nebo poškození nebo pokud prosakuje.
- Kapalina nebo pára nesmí směřovat na zařízení obsahující elektrické součásti, jako je vnitřek trouby.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě přestaňte spotřebič používat.
- Aby se předešlo bezpečnostnímu riziku, musí autorizovaný servisní technik

vyměňte napájecí kabel.

- Udržujte ruce, nohy, volný oděv a vlasy mimo dosah rotujících částí kartáčů.
- Použijte pouze napájecí zástrčku ku dodanou spotřebičem.
- Statická elektřina: někteří koberce mohou způsobit malá nahromaděná statická elektřina. Žádný statický výboj není zdraví škodlivý.
- Spotřebič nepoužívejte venku nebo na mokré povrchy mokrého zvednutí.
- Nesbírejte tvrdé nebo ostré předměty, zápalky, horký popel, cigarety konce nebo jiné podobné položky.
- Nestříkejte ani nevysávejte hořlavé kapaliny, čistící kapaliny, aerosoly nebo jejich výpary.
- Při použití spotřebiče nepřejíždějte přes napájecí kabel a neodpojujte zástrčku ku tahem za napájecí kabel.
- Nepoužívejte napájecí kabel jako rukojeť, netáhejte za napájecí kabel za rohy, ostré hrany a nezavírejte přes napájecí kabel dvířka.
- Nepokoušejte se odstranit ucpání ostrými předměty může způsobit poškození parní hořáku, odstraňte ucpání pouze podle pokynů v této příručce.
- Parní mop skladujte na chladném a suchém místě mimo dosah dětí.
- Před uložením parní hořáku se prosím ujistěte, že všechny nádržky na vodu, mycí prostředky a filtr na tvrdou vodu jsou důkladně čistě a suché.
- Před použitím se vždy ujistěte, že koncentrační tryska a příslušenství jsou bezpečně připojeny k ručnímu zařízení.
- Nádržku na čistou vodu naplňte vždy pouze vodou, nikdy nepřidávejte parfémy, odstraňovač skvrn nebo alkohol z výrobní nádoby. Naplnění nádržky na vodu horkou nebo vařící vodou poškodí stroj a zruší vaši záruku.
- Před použitím páry se vždy ujistěte, že jsou nádrže správně nasazeny MOP.
- Před použitím parní hořáku koberce vždy důkladně vysajte a zajistěte, aby na tvrdých podlahových plochách nebyl štěr a nečistoty.
- Parní mop vždy přenášejte za rukojeť.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při čištění na schodech.
- Pokud se objeví problém, nepokračujte v použití zařízení nebo nabíječky vadný.
- Servis agentury: Pro zajištění trvalého bezpečného a efektivního provozu tohoto zařízení doporučujeme, aby jakýkoli servis nebo opravy prováděly pouze autorizovaný servisní technik agentury.
- Při stroji nepoužívejte k čištění zvířata nebo lidi.
- Nepoužívejte spotřebič v uzavřeném prostoru naplněném výpary pryč od

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!