

## Návod k použití pro kolečkové řezačky Fellowes: Electron A4, Electron A3, Proton A4, Proton A3, Neutron A4

**Před použitím řezačky důkladně přečtěte přiložené informace a dbejte uvedených instrukcí.**

- Řezačka je vhodná pro ořezávání papíru. Nepoužívejte ji k jiným účelům.
- Udržujte prsty, šperky, oblečení, kravaty a další předměty z dosahu ostří, zamezíte tak osobnímu poranění, či poškození stroje.
- Zamezte kontaktu dětí se strojem!!!
  
- Nepokoušejte se uvolnit zbytky papíru ostrými předměty, zamezíte tak osobnímu poranění, či poškození řezačky.
- Řezačku vždy používejte na rovném a stabilním povrchu, zamezíte tak jejímu převrácení.
- Řezačku nezavěšujte a ani nemontujte na zeď.
- Řezačka je vhodná pouze k vnitřnímu použití. Nepoužívejte venku.

Zamezte osobnímu poranění:

- nikdy nepracujte s řezačkou bez ochranného krytu na ostří
- nikdy neberte řezačku za ostří
- nikdy nenoste řezačku za řeznou hlavu
- pokud stroj nepoužíváte, ujistěte se, že je řezná hlava zajištěna

Zamezte poškození řezačky:

- odstraňte z papíru před řezáním sponky a svorky
- nikdy nemažte ostří olejem a jinými přípravky
- nevystavujte řezačku vodě ani jiným tekutinám
- nepoužívejte k čištění hrubé čističe, řezačku utírejte suchým, jemným hadříkem, buďte zvláště opatrní při čištění kolem ostří

## Použití

1. Položte papír pod přítlačnou lištu.
2. Nastavte posuvnou zarážku do správné pozice.
3. Tahem řezné hlavy řezejte papír.

## Výměna řezných nástrojů

Řezné nástroje jsou uloženy v bezpečnostních kazetách a jejich výměna je **velice snadná**. Mírným stlačením žlutého oválu se vysune příslušná kazeta s řezným nástrojem. Tuto pak jednoduše vyměníte v řezné hlavě řezačky. Aktuálně nepoužívaný řezný nástroj zasunete zpět do bezpečnostní kazety.

